


FASSI

PRO26F



Návod na použitie: Cyklotrenažér Fassi Pro 26F

kód: 7945

SK

Vážené zákazníci, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre cyklotrenažér Fassi Pro 26F. Pred poskladaním cyklotrenažéra si pozorne prečítajte návod na použitie. Cyklotrenažér používajte iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami s Vaším cyklotrenažérom, poznačte si presný názov výrobku.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Fassi** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

Dôležité bezpečnostné upozornenie

Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny pred použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní a údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, údržby alebo objednania náhradných súčiastok.

1. Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako **140 kg**.
2. Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru v miestnosti so strojom. Zariadenie môže používať vždy len jedna osoba.
3. Postavte zariadenie na nekĺzavý povrch. V prípade, že chcete chrániť Vašu podlahu, položte pod zariadenie ochrannú podložku.
4. Zabezpečte dostatočný priestor na bezpečné používanie zariadenia. V blízkosti stroja musí byť voľná plocha min. 0,6 m.
5. Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Neumiestňujte zariadenie do zastrešenej verandy a v blízkosti vody. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nikdy nedostala kvapalina.
6. Ostré predmety držte mimo dosahu zariadenia.
7. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak nefunguje správne. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
8. Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Trieda použitia a účinnosti HC (norma STN EN957-5). Pre komerčné využívanie zariadenia sa na zariadenie záruka nevzťahuje výrobca za zariadenie neruší.
9. Zariadenie nie je vhodné pre terapeutické použitie.
10. Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vaším lekárom. Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný.
11. Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie.
12. Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle dýchať, okamžite ukončíte tréning a vyhľadajte lekára.
13. S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané a nastavené.
14. Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu.
15. Používajte len originálne diely Fassi (pozri zoznam).
16. Pevne utiahnite všetky pohyblivé časti, aby ste zabránili ich uvoľneniu počas tréningu.
17. Nepoužívajte zariadenie na boso alebo s voľnou obuvou. Počas tréningu nenoste voľné oblečenie. Pred začatím tréningu odložte všetky šperky. Vlasy si riadne upravte, aby Vám počas cvičenia neprekážali.
18. Poškodené diely môžu ohroziť Vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť zariadenia.
19. Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté.
20. Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo.
21. Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí.
22. Buďte zvlášť opatrný pri zdvíhaní alebo presúvaní zariadenia tak, aby nedošlo k zraneniu chrbta. Vždy používajte správne zdvíhacie techniky alebo v prípade potreby požiadajte o pomoc druhú osobu.
23. Hmotnosť zariadenia: 48 kg.
24. Celkové rozmery zariadenia (d x š x v): 140 x 54 x 136 cm.

V prípade poruchy, poškodenia alebo chýbajúcich dielov sa obráťte na predávajúceho, ktorý vám poskytne originálne náhradné diely. Medzitým zariadenie nepoužívajte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TRÉNING

POZOR Pred začatím tréningu sa poraďte so svojim lekárom. Je to dôležité najmä pre používateľov s existujúcimi zdravotnými problémami.

1. Pred začatím tréningu sa dobre zahrejte.
2. Ak chcete zotrvačník zabrzdiť alebo zastaviť, stlačte tlačidlo Stop.
3. Všetky zavesené odevy a uteráky držte mimo zariadenia. Ak sa v zariadení zasekne nejaký predmet, okamžite ho vypnite.
4. Nikdy nepoužívajte zariadenie, keď je na ňom niekto iný.
5. Na zariadení sa nehúpajte ani neskáčte.
6. Osoby so zdravotným postihnutím môžu zariadenie používať len v prítomnosti kvalifikovaného personálu alebo svojho lekára.
7. Deti môžu zariadenie používať len v prítomnosti dospeljej osoby.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU

Obalové materiály sú recyklovateľné.

Obal zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Elektrické zariadenie nevyhadzujte do domového odpadu. Podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do vnútroštátnych právnych predpisov sa musia likvidovať


použitú elektrické zariadenia sa musia zbierať oddelene a recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Ak výrobky obsahujú batérie alebo dobíjateľné batérie, ktoré nie sú trvalo nainštalované, musia sa pred likvidáciou odstrániť a zlikvidovať oddelene ako batérie.

Návod na montáž


Predtým, ako začnete zariadenie montovať, skontrolujte, či sú prítomné všetky uvedené diely. Niektoré kroky montáže si vyžadujú zdvíhanie ťažkých predmetov. Odporúča sa, aby Vám pri zostavovaní tohto výrobku pomáhala iná osoba.

Krok 1: Pripevnite predný stabilizátor (8) k hlavnému rámu (1) pomocou dvoch sád plochých podložiek Ø8 (5), M8 matíc (6) a M8*52 skrutiek (3).

Pripevnite zadný stabilizátor (2) k hlavnému rámu (1) pomocou dvoch sád plochých podložiek Ø8.




Krok 2: Vložte zvislú tyč sedadla (12) do hlavného rámu. Uvoľnite regulovaciú skrutku (14) a potiahnite ju dopredu. Potom nastavte požadovanú výšku. Uvoľnite skrutku a znova ju utiahnite. Vložte sedadlovú tyč (10) do zvislej tyče sedadla (12) a zaistite ju skrutkou (14). Sedadlo (57) je k tyči (10) pripevnené maticami.




Krok 3: Vložte tyč riadiel (17) do otvoru stĺpika riadiel hlavného rámu. Budete musieť uvoľniť skrutku (13). Potom vyberte požadovanú výšku a skrutku znova utiahnite. Pripevnite riadidlá (18) k tyči riadiel (17) pomocou dvoch plochých podložiek (88) a skrutky (13).

Počítač (19) upevnite na riadidlá (18) pomocou štyroch skrutiek (89). Potom zástrčku B1 zasuňte do zodpovedajúceho konektora na zadnej strane počítača (19).



Krok 4: Pripevnite pravý pedál (27R) s označením R k pravej kľuke a upevnite ho pomocou prírubovej matice (26). Poznámka: Uťahnite ho v smere hodinových ručičiek.
Pripevnite ľavý pedál (27L) s označením L na ľavú kľuku a upevnite ho pomocou matice (26). Poznámka: Uťahujte proti smeru hodinových ručičiek.





Krok 5: A.) Nastavte odpor:

Ak chcete zvýšiť odpor (čo si vyžaduje väčšiu silu na pedál), otočte skrutkou núdzovej brzdy a odporu (49) doprava.

Ak chcete odpor znížiť (čo vyžaduje menšiu silu na zošliapnutie pedálov), otočte skrutkou núdzovej brzdy a odporu (49) doľava.

B.) Funkcia núdzovej brzdy:

Skrutku núdzovej brzdy a odporu možno použiť ako núdzovú brzdu. Ak chcete, aby sa zotrvačník prestal otáčať, musíte pevne stlačiť skrutku núdzovej brzdy a ovládania odporu (49).



UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky časti pevne pripevnené a či je stroj stabilne položený na podlahe.

Obsluha počítača



DISPLEJ:

1. **ČAS:** Zobrazuje čas od začiatku tréningu od 0:00 do 99:59 min.
2. **RÝCHLOSŤ:** Zobrazenie aktuálnej rýchlosti od 0:00 - 99:99 km/h.
3. **VZDIALENOSŤ:** Zobrazenie vzdialenosti od 0:00 - 99:99 km.
4. **KALÓRIE:** Zobrazenie spálených kalórií od 0 - 999,99 kCal
5. **RPM:** Zobrazuje kadenciu v otáčkach za minútu od 0 - 999
6. **PULZ:** Zobrazuje aktuálnu hodnotu srdcovej frekvencie používateľa od 60 - 240 úderov za minútu (údaj nemožno považovať za podklad pre lekárske ošetrovanie).
7. **WATT:** Zobrazenie vykonanej činnosti vo WATT od 0 - 999W. Rozsah nastavenia od 10 - 350 W

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ:


- **FUNCTION WHEEL** - na zvýšenie alebo zníženie hodnôt.
- **MODE** - stlačením zvolíte funkcie.
- **START/STOP** - na spustenie alebo prerušenie tréningu.
- **RESET** - Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy, monitor sa reštartuje. Stlačením tlačidla počas nastavovania alebo v režime zastavenia sa vrátite do hlavnej ponuky.

PREVÁDZKA:

Zapnutie

Vložte 4x AA batérie (alebo stlačte tlačidlo RESET na 2 s), monitor sa zapne spolu so zvukovým signálom (1 s), LCD displej zobrazí všetky segmenty (2 s) a potom zobrazí priemer kolesa a jednotku (1 s). Potom vstúpte do režimu nastavenia USER.

Ak počas 4 minút neprichádza žiadny signál, monitor prejde do režimu spánku.



Nastavenie užívateľských údajov

Pomocou nastavenia funkcií vyberte skupinu USER z U1~U4 a potvrdte stlačením MODE.

Ak chcete prejsť na tréning, nastavte pohlavie/vek/výšku/hmotnosť.



Výber tréningového režimu

Pomocou nastavenia funkcií vyberte tréningový režim: Cieľový čas → Cieľová vzdialenosť → Cieľové kalórie → Cieľový maximálny výkon → Cieľový watt → Watt program.

Rýchly štart

6. Spustením tréningu sa začne počítať ČAS.


VZDIALENOSŤ/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/ RPM a SRDCOVÁ FREKVENCIA zobrazujú zodpovedajúce hodnoty.

7. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA, po 0,1 km (alebo ML) preskočí na ďalšie číslo.

8. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP začne blikať, všetky hodnoty sú zachované.

9. Počas tréningu nie je povolené stláčanie tlačidiel RESET/FUNCTION WHEEL/ ENTER.

10. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.



Cieľový čas

1. Pomocou nastavenia funkcií nastavte cieľový čas (prednastavená hodnota=10:00), pre cvičenie stlačte START/STOP.


2. ČAS sa začne odpočítavať od cieľovej hodnoty, zobrazia sa zodpovedajúce hodnoty pre VZDIALENOSŤ/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU

3. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA, po päťtine nastaveného času preskočí na ďalšiu číslicu.

4. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP blikať, všetky hodnoty sú zachované.



5. Počas tréningu nie je povolené stláčanie tlačidiel RESET/FUNCTION WHEEL/ENTER.

6. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.



Cieľová vzdialenosť

1. Pomocou nastavenia funkcií nastavte cieľovú vzdialenosť (prednastavená hodnota=5,0), stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste mohli trénovať.
2. VZDIALENOSŤ sa začne odpočítavať od cieľovej hodnoty, zobrazia sa zodpovedajúce hodnoty pre ČAS/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU.
3. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA, po päťine nastavenej vzdialenosti preskočí na ďalšiu číslicu.
4. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP bliká, všetky hodnoty sú zachované.
5. Počas tréningu nie je povolené stláčanie tlačidiel RESET /JOGGLE WHEEL/ENTER
6. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.




Cieľové kalórie

1. Pomocou nastavenia funkcií nastavte cieľové KALÓRIE (prednastavená hodnota=100), stlačte START/STOP pre tréning.
2. KALÓRIE sa začnú odpočítavať od cieľovej hodnoty pre ČAS/VZDIALENOSŤ/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU.
3. Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota.
4. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA a skočí na ďalšie číslo po jednej pätine nastavených kalórií.
5. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP bliká, všetky hodnoty sú zachované.
6. Počas tréningu nie je povolené stláčanie tlačidiel RESET/FUNCTION KEY/ENTER.
7. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.




Cieľový watt

1. Pomocou nastavenia funkcií nastavte cieľový WATT (prednastavená hodnota=100), stlačte START/STOP pre cvičenie v režime cieľového WATT.
2. Čas sa začne odpočítavať, na displeji sa zobrazia hodnoty pre VZDIALENOSŤ/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU
3. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA, po 0,1 km (alebo ML) preskočí na ďalšie číslo.
4. Ak je skutočný výkon o 25 % vyšší ako cieľový výkon, začne blikáť, aby používateľovi pripomenul, že ide príliš rýchlo. Ak je skutočný výkon o 25 % nižší ako cieľový výkon, začne blikáť, aby používateľovi pripomenul, že je príliš pomalý.
5. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP bliká, všetky hodnoty sú zachované.
6. Počas tréningu nie je povolené stláčanie kláves RESET /FUNCTION WHEEL/ENTER.
7. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.






Cieľová srdcová frekvencia

1. Pomocou nastavenia funkcií nastavte cieľový pulz (prednastavená hodnota=100), pre cvičenie stlačte START/STOP.
2. Položte obe ruky na snímače pulzu rúk.
3. Začne sa odpočítavať ČAS pre VZDIALENOSŤ/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU..
4. Zobrazia sa zodpovedajúce hodnoty.
5. Animácia zobrazuje iba UŽÍVATEĽA, po 0,1 km (alebo ML) preskočí na ďalšie číslo.
6. Ak je aktuálna hodnota PULZU o 50 % vyššia ako cieľový pulz, bude blikáť, aby používateľovi pripomenul, že ide príliš rýchlo.
7. Ak je aktuálny PULZ o 50 % nižší ako cieľový pulz, bliká, aby pripomenul používateľovi, že je príliš pomalý.
8. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP bliká, všetky hodnoty sú zachované.
9. Počas tréningu nie je povolené stláčanie kláves RESET/FUNCTION WHEEL/ENTER.
10. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.



Watt program

1. Pomocou nastavenia funkcií vyberte: Začiatčovník → Pokročilý → Športovec, potvrďte stlačením MODE.
2. Pomocou nstavenia funkcií nastavte čas (prednastavená hodnota = 30:00) a stlačte START/STOP pre cvičenie v režime Watt.
3. ČAS sa začne odpočítavať od cieľovej hodnoty, zobrazia sa príslušné hodnoty pre VZDIALENOSŤ/KALÓRIE/RPM/RÝCHLOSŤ/WATT/RPM a SRDCOVÚ FREKVENCIU.
4. Animácia preskočí na zobrazenie ďalšej číslice po jednej pätine prednastaveného času.
5. Ak je UŽÍVATEĽSKÝ WATT o 10 % nižší ako WATT trénera, číslo trénera sa posunie o jednu pozíciu dopredu;
6. Ak je WATT viac ako 10 % nad WATT trénera, tréner klesá o jednu pozíciu späť. V rámci plus/mínus $\pm 10\%$ sú tréner a užívateľ v rovnakej pozícii.
7. Pre ukončenie tréningu stlačte tlačidlo START/STOP. Ak symbol STOP bliká, všetky hodnoty sú zachované.
8. Počas tréningu nie je povolené stláčanie kláves RESET/FUNCTION WHEEL/ENTER.
9. V režime STOP stlačte tlačidlo RESET, monitor sa vráti na stránku nastavenia funkcií.





INERAKTÍVNY TRÉNING (VOLITEĽNÉ)

Fitness zariadenia vybavené technológiou Bluetooth možno prepojiť s kompatibilnými fitness aplikáciami. V súčasnosti sú pre systémy iOS a Android k dispozícii programy "Kinomap", "IConsole" a "ZWIFT".

1. Stiahnite si požadovanú aplikáciu do svojho mobilného zariadenia
2. Zaregistrujte sa podľa pokynov príslušnej aplikácie
3. V nastaveniach mobilného zariadenia povoľte funkciu Bluetooth
4. Zapnite svoje fitness zariadenie
5. Otvorte príslušnú aplikáciu
6. Vyberte typ zariadenia
7. Vyberte značku svojho fitness zariadenia
8. Vyberte model svojho fitness zariadenia
9. Pripojte zariadenie k svojmu mobilnému zariadeniu prostredníctvom aplikácie



Rozcvička

Cvičenia krku

Nakloňte hlavu na pravú stranu tak, aby ste pocíťovali napnutie vo vašom krku. Pomaly skloňte hlavu smerom k hrudníku v polkruhu a potom otočte hlavu doľava. Budete pocíťovať pohodlné napnutie vo vašom krku. Toto cvičenie môžete striedavo opakovať niekoľko krát.



Cvičenia pre oblasť ramien

Nadvihujte ľavé a pravé rameno striedavo, alebo oboma ramenami naraz.



Cvičenia pre paže

Natiahnite striedavo ľavú a pravú pažu smerom k plafónu. Budete pocíťovať napnutie na ľavej a pravej strane. Opakujte toto cvičenie niekoľko krát.



Cvičenia pre vrchnú časť

Podoprite sa tak, že sa rukou opriete o stenu, potom sa natiahnite smerom za seba a zdvihnite vašu pravú alebo ľavú nohu smerom k zadným partiám čo najviac ako je to možné. Budete pocíťovať pohodlné napnutie v prednej časti vašich stehien. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30 sekúnd a ak je to možné opakujte toto cvičenie 2-krát pre každú nohu.



Vnútoraná časť stehien

Sadnite si na podlahu s nohami tak, aby vaše kolená smerovali von. Potlačte vaše nohy tak blízko ako je to možné k vašim slabinám. Teraz zatlačte vaše kolená smerom dole. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30-40 sekúnd ak je to možné.



Dotyk na palce

Predkloňte váš trup smerom dolu a pokúste sa dotknúť vašich palcov až pokiaľ to bude možné. Ak sa dá, zostaňte v tejto pozícii po dobu 20-30 sekúnd.



Cvičenie pre kolená

Sadnite si na podlahu a vystrite vašu pravú nohu. Pokročte vašu ľavú nohu a vaše chodidlo položte na vaše pravé stehno. Teraz sa pokúste dosiahnuť vaše pravé chodidlo s vašim pravým ramenom. Zostaňte v tejto pozícii po dobu 30-40 sekúnd ak je to možné.



Cvičenia pre chrbát/Achillovej šľachy

Položte obe ruky na stenu pre získanie opory vášho tela. Posuňte vašu ľavú nohu dozadu a skúste sa ju priložiť k zadným partiám, striedajte ju s vašou pravou nohou. Toto natáhovacie cvičenie natáhuje ako chrbát tak aj nohy. Zostaňte v tejto pozícii ak je to možné po dobu 30 - 40 sekúnd.



P.Č.	Názov	Popis	Počet	P.Č.	Názov	Popis	Počet
1	Hlavný rám		1	45	Upevňovacia matica	M20	1
2	Zadný stabilizátor		1	46	Ľavý kryt		1
3	Závesná skrutka	M8*52	4	47	Fľaša		1
4	Koncová skrutka		4	48	Držiak na fľašu		1
5	Plochá podložka	M8	4	49	Brzdový gombík		1
6	Klenutá matica	M8	4	50	Brzdová objímka		1
7	Skrutka		4	51	Plochá podložka		1
8	Predný stabilizátor		1	52	Pružina		1
9	Plastová zástrčka		2	53	Hranatá matica	M10	1
10	Sedadlová tyč		1	54	Pružina		1
11	Plastové puzdro		1	55	Plochá podložka		1
12	Zvislá tyč sedadla		1	56	Klenutá matica	M6	1
13	Nastavovacia skrutka	M10	2	57	Sedadlo		1
14	Nastavovacia skrutka	M16	2	58	Blok v tvare V		1
15	Snímač pulzu		2	59	Šesťhranná matica		1
16	Linka na snímanie pulzu		1	60	Objímka riadidiel		1
17	Tyč riadidiel		1	61	Rúrková zástrčka		1
18	Riadidlá		1	62	Plastové puzdro		2
19	Počítač		1	63	Snímač		1
20	Snímací kábel		1	64	Držiak snímača		1
21	Prepravné koliesko		2	65	Magnet		1
22	Ložisko		4	66	Šesťhranná matica	M12	2
23	Skrutka	M8*40	2	67	Skrutka	M6*57	2
24	Poistná matica	M8	6	68	Poistná matica	M6	2
25	Zástrčka		2	69	Plochá podložka		2
26	Prírubová matica	M10*1.25	2	70	Kryt		1
27	Pedál	SET	1 SET	71	Šesťhranná matica		2
28	Pravá kľuka	9/16"	1	72	Ložisko zotrvačníka	6001ZZ	2
29	Ľavá kľuka	9/16"	1	73	Os zotrvačníka		1
30	Pravý kryt		1	74	Plášťová rúrka		1
31	Rúrková zástrčka		2	75	Zotrvačník	20kg	1
32	Skrutka	ST 4.2*19	7	76	Pravý kryt		1
33	Skrutka	ST 4.2*25	2	77	Plech		1
34	Remeň		1	78	Brzdový blok		1
35	Skrutka	M8*18	4	79	Blok		1
36	Stredná náprava		1	80	Pružina		1
37	Remeňové koliesko		1	81	Plastový blok		1
38	Elastická podložka		4	82	Plastový uzáver		1
39	Plášťová rúrka		1	83	Plastová zástrčka		1
40	Klukové ložisko	6004ZZ	2	84	Skrutka	M5*30	2
41	Ľavý kryt		1	85	Poistná matica	M5	2
42	Skrutka	ST 4.2*16	13	86	Skrutka	M5*10	2
43	Plochá podložka		2	87	Elastická podložka		2
44	Plášťová rúrka		1	88	Plochá podložka		2
				89	Skrutka	M10*20	4

