




Elektrický bežecký pás LOTTO RUNEX R3



POZNÁMKA: Pred inštaláciou a používaním motorového bežeckého pásu si prečítajte tento návod a riadne ho uchovajte. V súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja môžeme v prípade potreby stroje modifikovať a nebudeme o tom opätovne informovať. Všetko závisí od konkrétneho produktu.

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **Lotto**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Kvalitné výrobky **DUVLAN** sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom prostredí.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2-ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením.

V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Lotto** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny


Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

OBSAH

1. Stručný popis produktu.....	1
2. Bezpečnostné opatrenia a varovania.....	3
3. Pokyny na inštaláciu.....	5
4. Návrhy a pokyny na cvičenie (ergonómia).....	8
5. Návod na používanie	10
6. Údržba a starostlivosť o výrobok	13

1. Stručný popis produktu

Elektrický motorový bežecký pás pre domácnosť



Hlavné parametre a zoznam dielov							
Č.	Názvy parametrov	Popis		Č.	Názvy parametrov	Popis	
1	Vstupné napätie	220–240 V		5	Plocha na behanie	390 × 1050 mm	
2	Menovitý výkon	50–60 Hz		6	Maximálna hmotnosť používateľa	100 kg	
3	Výkon motora	2,0 HP		7	Rozmery v rozloženom stave	1250 × 620 × 1060 mm m	
4	Rýchlosť	1,0–8,0 km/h		8	Funkcia	Režim behu	
Zoznam balenia							
Č.	Názov	Jednotky	Množstvo	Č.	Názov	Jednotky	Množstvo
1	Kompletný stroj	sada	1	3	Taška na príslušenstvo	sada	1
2	Ochranný obal	sada	1				
Taška na príslušenstvo							
Č.	Názov	Jednotky	Množstvo	Č.	Názov	Jednotky	Množstvo
1	Skrutka M8*18	ks	2	5	Olej	ks	1
2	Vnútorný imbusový kľúč 5 mm	ks	1	6	Návod	ks	1
3	Vnútorný imbusový kľúč 6 mm	ks	1	7	MP3 kábel	ks	1
4	Bezpečnostný kľúč	ks	1				
Multifunkčný model obsahuje nasledujúce doplnkové príslušenstvo:							
Č.	Názov	Jednotky	Množstvo	Č.	Názov	Jednotky	Množstvo
1	Skrutka M8*16	ks	4	3	prístroj	ks	1
2	U-ohybová rúrka	ks	1	4	univerzálny kľúč	ks	1

2. Bezpečnostné opatrenia a varovania


Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a predišli nehodám, pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny: Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený s ohľadom na mnohé bezpečnostné hľadiská, ale dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste sa vyhli zraneniu. Nezodpovedáme za žiadne následky vyplývajúce z nesprávnej prevádzky.

- ◆ **Žiadne nastavovacie zariadenia, ktoré by mohli zasahovať do činnosti používateľa, by sa nemali odchyľovať od pôvodného návrhu. Zariadenie musí byť inštalované na stabilnej základni a rovnej ploche. Behací pás by mal byť umiestnený na rovnej ploche v interiéri, mimo dosahu vlhkosti, a nemala by sa naň vylievat' voda. Na bežecský pás nekladte žiadne cudzie predmety. Na oboch stranách a vpredu by mal byť bezpečnostný priestor 1 meter (1000 mm) a vzadu 2 metre na 1 meter (2000 mm × 1000 mm), aby bolo možné zariadenie v prípade núdze opustiť.**
(Núdzové zosadenie: Pri držaní madiel oboma rukami na podoprenie tela stúpnete oboma nohami na bočné lišty a zosadíte z bežecského pásu z jednej strany.)
- ◆ **Tento výrobok je elektrický bežecský pás určený pre zdravé osoby vo veku 12–60 rokov.**
- ◆ **Tento výrobok nie je vhodný pre osoby so zdravotným postihnutím ani pre deti. Nemali by ho používať osoby, ktoré sa necítia dobre, osoby s mentálnym postihnutím alebo osoby bez základného chápania, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zranenie.**
- ◆ **Fľašu s mazacím olejom zo súpravy príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí. Ak náhodne prehltnete alebo sa dostane do očí, vypláchnite ich vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**
- ◆ **Napájacia zástrčka musí byť spoľahlivo uzemnená a zásuvka by mala mať vyhradený okruh, aby sa zabránilo zdieľaniu s inými spotrebičmi.**
- ◆ **Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné oddelenie alebo podobne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.**
- ◆ Bežecský pás nepoužívajte v zaprášenom prostredí a udržiavajte určitú úroveň vnútornej vlhkosti, aby ste predišli silnej statickej elektrike, ktorá môže rušiť činnosť elektronického displeja a ovládača. Vždy používajte originálne príslušenstvo; neautorizované náhrady sú zakázané.

- ◆ Držte ruky ďalej od všetkých pohyblivých častí a nikdy nevkładajte ruky ani nohy do medzery pod bežeckým pásom.
- ◆ Napájací kábel držte ďalej od horúcich alebo pohybujúcich sa predmetov. Tento výrobok nepoužívajte vonku, v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo na priamom slnku.
- ◆ Pred presúvaním bežeckého pásu odpojte napájací kábel. Neodborníci nesmú stroj rozoberať, pretože to môže mať vážne následky.
- ◆ Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či máte oblečenie riadne zapnuté (napr. zapnuté gombíky, zipsy), a vyhnite sa voľnému oblečeniu.
- ◆ Ak sa počas používania necítite dobre alebo pociťujete nepohodlie, okamžite prestaňte cvičiť a poraďte sa s lekárom.
- ◆ Tento výrobok nie je vhodný na dlhodobé používanie. Dlhodobé používanie môže spôsobiť prehriatie elektrických komponentov bežeckého pásu, čo môže viesť k poruche.
- ◆ Používajte certifikovanú zásuvku, aby ste predišli potenciálnym nebezpečenstvám. Ak nie sú zástrčka a zásuvka kompatibilné, nepokúšajte sa zástrčku upravovať. Požiadajte o pomoc elektrikára.
- ◆ Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nie je vhodný na profesionálny tréning, testovanie ani na lekárske účely.
- ◆ Bežecký pás nepoužívajte, ak je jeho kryt prasknutý, súčasti sú poškodené alebo uvoľnené alebo sú zlomené zvarové body, čím sú odkryté vnútorné komponenty.
- ◆ Vyhnite sa skákaniu na bežecký pás alebo z neho, keď je v chode, pretože to môže spôsobiť pády a zranenia.
- ◆ Bežecký pás nepoužívajte bezprostredne po jedle, ak ste unavení alebo v zlej fyzickej kondícii, pretože by to mohlo poškodiť vaše zdravie.
- ◆ Napájacia zástrčka nesmie byť znečistená špendlíkmi, nečistotami alebo vlhkosťou, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar. Nepoužívajte napájaciu zástrčku s mokrými rukami!
- ◆ Keď bežecký pás nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky. Prach a vlhkosť môžu spôsobiť poškodenie izolácie, čo môže viesť k úniku elektrického prúdu alebo požiaru.
- ◆ Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy uzemnenie poskytuje nízkoohodporovú cestu pre prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ◆ Tento výrobok je zaradený do triedy HC. Ak máte akékoľvek pochybnosti o správnosti uzemnenia tohto výrobku, požiadajte o kontrolu odborného elektrikára.

Tabuľka mierok: Keď začnete montovať bežecký pás, môžete zmerať dĺžku skrutky pomocou nasledujúcej mierky, čo je praktické pre inštaláciu.




3. Pokyny na inštaláciu

Počas inštalácie sa najskôr jednoducho upevnia všetky skrutky a dotiahnu sa až po úplnej inštalácii stojanu.


Krok 1. Opatrne vyberte stroj z kartónovej krabice a položte ho rovno na zem; **(Poznámka: Pri demontáži, inštalácii, skladaní a presúvaní stroja nekladajte ruky ani prsty do medzier stroja, pretože hrozí riziko pricviknutia rúk.)**

(Poznámka: Dva nastavovacie segmenty umiestnené v obalovej krabici na prednej strane zariadenia sú obalové materiály, nie montážne príslušenstvo.)


Povoľte gombík otočením proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku 2. Potom zdvihnite ľavý a pravý stĺpik proti smeru hodinových ručičiek v smere znázornenom na obrázku 3 a následne zdvihnite elektronický počítač v smere hodinových ručičiek. Nakoniec dotiahnite gombík otočením v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku 4.



Obrázok 1



Obrázok 2




Obrázok 3




Obrázok 4

Krok 2. Pomocou vnútorného imbusového kľúča 5 mm upevnite rám konzoly na stĺpik pomocou dvoch skrutiek M8*18. Upozorňujeme, že by ste mali rukami jemne pridržať rúrky stĺpika na oboch stranách (pri utiahnutí skrutiek dávajte pozor, aby ste nezachytili rám konzoly o pravú líniu stĺpika). Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:




Krok 3. Vložte horný otvor krytu do stĺpika a potom vyrovnajte upevňovaciu sponu na kryte s upevňovacím otvorom na plechu hlavného rámu a zatlačte ju dovnútra. Poznámka: Kryt má ľavú a pravú stranu. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku: (Po inštalácii bežeckého pásu môžete otočiť nastavovacie podložky v strede a v zadnej časti bežeckého pásu, aby ste vykonali príslušné úpravy podľa rovinnosti podlahy; uistite sa, že všetky podložky sú na podlahe)



Krok 4. Umiestnite bezpečnostný kľúč do polohy znázornenej na obrázku nižšie. Zapojte napájací kábel do zásuvky a potom stlačte vypínač na prednej strane krytu motora (rozsvieti sa kontrolka vypínača). V tomto momente sa rozsvieti kontrolka na elektronickom počítači a stroj môže fungovať len po stlačení tlačidla štart!


(Poznámka: Bezpečnostný zámok musí byť umiestnený na žltom štítku uprostred konzoly, aby sa bežecký pás mohol normálne spustiť; ak sa na displeji konzoly zobrazí „E7“, znamená to, že bezpečnostný zámok nie je nasadený alebo nie je na svojom mieste.)



Kľúčový bod: Bezpečnostná poistka je červená. V plastovom vrecku s návodom sa nachádza červené zariadenie s červenou šnúrou. To je bezpečnostná poistka. Vložte bezpečnostnú poistku do žltej časti konzoly. **(Keď je bežecký pás v chode, vytiahnite bezpečnostnú poistku a bežecký pás sa okamžite zastaví.)**

Poznámka: Pred zapnutím napájania sa uistite, že všetky inštalácie sú vykonané podľa vyššie uvedených požiadaviek, dotiahnite všetky skrutky a skontrolujte, či ste na nič nezabudli.

Úvod do nastavenia sklonu bežeckého pásu v dvoch úrovniach: Sklon bežeckého pásu je možné nastaviť ručným otočením dvoch koncov prednej časti bežeckého pásu (ľavá a pravá strana sa nastavujú synchronizovane). Po nastavení je možné nastavovaciu podložku uprostred bežeckého pásu, aby sa vykonali úpravy; uistite sa, že všetky podložky sú na zemi, inak to môže počas cvičenia spôsobiť abnormálne zvuky a spôsobiť zbytočné poškodenie zariadenia. **(Poznámka: Odporúča sa používať ho na tvrdom povrchu. Ak sa používa na mäkkom povrchu (napr. na koberci), je potrebné zvýšiť sklon prednej časti bežeckého pásu, aby sa zabránilo treniu s mäkkými materiálmi na mäkkom povrchu (napr. na koberci) a nedošlo tak k zbytočnému poškodeniu zariadenia.)**



4. Návrhy a pokyny na cvičenie (ergonómia)

Rozcvičenie a uvoľňovacie cvičenia

Úspešný cvičebný program sa skladá z troch častí: rozcvičenie, kardio cvičenie a uvoľňovacie cvičenie. Rozcvičenie je veľmi dôležitou súčasťou cvičenia. Rozcvičenie sa musí vykonávať pred každým cvičením. Rozcvičenie môže telo zahriať, natiahnuť svaly a umožniť telu prispôbiť sa intenzívnejšiemu cvičeniu. Opakované vykonávanie rozcvičovacích cvičení na konci cvičenia môže pomôcť zmierniť svalovú bolesť. Odporúčame vám vykonávať príslušné rozcvičovacie a uvoľňovacie cvičenia podľa nasledujúceho diagramu:

Pohyb hlavy

Najprv natiahnite hlavu smerom k pravému ramenu, narovnajzte ľavú časť krku a otočte ju raz v smere hodinových ručičiek a dozadu; natiahnite hlavu k ľavému ramenu a otočte ju raz proti smeru hodinových ručičiek. Opakujte takto.



Cvičenie na zdvíhanie ramien

Zdvihnite ľavé rameno a otočte ho dozadu o jeden kruh, opakujte 5-krát; potom zdvihnite pravé rameno dozadu a opakujte 5-krát, striedajte takto.



Pohyb na strečing

Zdvihnite ruky priamo nad hlavu, potom uchopte pravé zápästie ľavou rukou a natiahnite sa nahor, kým neucítite, že je pravé zápästie úplne vystreté, vydržte 5 sekúnd a potom prejdite na pravú ruku.



Cvičenie na strečing štvorhlavého svalu

Pravou rukou sa pridržte steny, aby ste udržali rovnováhu, ľavou rukou zdvihnite ľavú nohu dozadu, pričom pätu ľavej nohy držte čo najbližšie k bokom, vydržte 15 sekúnd a potom prejdite na druhú nohu.



Strečing vnútornej strany stehna

Sadnite si na zem, obe nohy a chodidlá dajte k sebe, uchopte obe nohy oboma rukami a potiahnite ich dovnútra, aby ste ich dostali čo najbližšie k telu. Pomaly zatlačte na



päty oboch nôh a zotrvaťte v tejto polohe 15 sekúnd.

Strečing šľachy chodidla

Sadnite si, vystrite pravú nohu, ohnite ľavú nohu, uchopte členok ľavou rukou a zatlačte ho dovnútra, aby bola ľavá noha čo najbližšie k telu a chodidlo blízko vnútornej strany pravého stehna. Potom zatlačte na telo, natiahnite sa doľava a doprava dopredu, aby ste sa dotkli prstov na nohe; čím väčší tlak, tým lepšie. Zotrvaťte v tejto polohe 15 sekúnd a prejdite na ľavú nohu.




Strečing lýtka

Opierajte sa oboma rukami o stenu, telo umiestnite v uhle 45 stupňov k zemi a striedavo vystrite ľavú a pravú nohu dozadu, aby ste vykonávali pohyby chôdze.



5. Návod na použitie

1. Používanie bežeckého pásu: Zapojte napájanie, zapnite vypínač (červený) (1), rozsvieti sa, potom zaznie pípnutie a rozsvieti sa obrazovka.



2. Úvod do bezpečnostnej poistky: Bežecký pás môže bežať len vtedy, ak je bezpečnostná poistka úplne umiestnená na žltú oblasť konzoly; Pri používaní produktu pripnite bezpečnostnú poistku na oblečenie. V prípade nehody môžete odtrhnutím bezpečnostnej poistky okamžite zastaviť chod motora; Ak chcete pokračovať v používaní bežeckého pásu, vráťte bezpečnostnú poistku späť; V každom prípade odpojenie bezpečnostnej poistky môže zastaviť bežecký pás;

3. Pokyny na obsluhu konzoly

Funkcia bezpečnostného zámku: Keď je bezpečnostný zámok odstránený, bežecký pás okamžite zobrazí „E7“ a rýchlo sa zastaví so zvukom pípujúceho alarmu. Keď je bezpečnostný zámok nasadený, všetky údaje na konzole sa vymažú.

V každom stave je možné bežecký pás v prípade núdze zastaviť vytiahnutím bezpečnostnej poistky. Na displeji sa zobrazí správa. Po opätovnom nasadení bezpečnostnej poistky sa konzola resetuje na počiatočné hlavné rozhranie displeja.

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo Štart/Pauza: Keď je bežecký pás v pokoji, stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“ na aktiváciu bežeckého pásu. (Ak bežecký pás beží, jedným stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ sa pohyb pozastaví; ďalším stlačením sa prevádzka obnoví.)

Tlačidlo Stop: Keď je bežecký pás v chode, stlačením tlačidla Stop vynulujete všetky údaje a zastavíte bežecký pás.

Program: V pohotovostnom stave stlačte toto tlačidlo pre prepnutie z manuálneho režimu do automatického programu. Manuálny režim je predvolený prevádzkový režim systému.

Režim: V pohotovostnom stave stlačte toto tlačidlo pre prepínanie medzi 3 rôznymi režimami odpočítavania.

Rýchlosť+/Rýchlosť-: Po spustení bežeckého pásu stlačte toto tlačidlo na nastavenie rýchlosti, stlačte tlačidlo „+“ na zvýšenie rýchlosti a stlačte tlačidlo „-“ na zníženie rýchlosti;

Rýchle klávesy pre rýchlosť: Po spustení bežeckého pásu stlačte toto tlačidlo na nastavenie rýchlosti; po stlačení tlačidla sa rýchlosť bežeckého pásu bude striedať v poradí 3, 6 a 9 km/h.

Funkcia displeja

Zobrazenie času: Keď svieti indikátor času, zobrazuje dobu behu v manuálnom režime alebo odpočítavanie doby behu v režime a programe.

Zobrazenie rýchlosti: Keď svieti kontrolka rýchlosti, zobrazuje sa aktuálna hodnota rýchlosti behu.

Zobrazenie vzdialenosti: Keď svieti kontrolka prejdenej vzdialenosti, zobrazuje sa celková vzdialenosť v manuálnom a programovom režime alebo vzdialenosť v programovom režime.

Zobrazenie kalórií: Keď svieti kontrolka kalórií, zobrazuje hodnotu kalórií počas cvičenia v manuálnom a programovom režime; alebo hodnotu kalórií počas cvičenia v programovom a režimovom prevádzke

Zobrazenie srdcovej frekvencie: Keď sa zistí signál srdcovej frekvencie, rozsvieti sa kontrolka srdcového tepu a zároveň sa zobrazí hodnota pulzu.

Funkcia merania srdcovej frekvencie: Keď je bežecký pás zapnutý, podržte na chvíľu podložku na meranie srdcovej frekvencie a zobrazí sa srdcová frekvencia.

(Tieto údaje slúžia len na orientačné účely a nemožno ich považovať za lekárske údaje.)

Automatický program

Program \ Čas		Nastavený čas / 10 = Doba trvania každého obdobia									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOSŤ	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	RÝCHLOSŤ	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	RÝCHLOSŤ	2	4	6	4	3	4	6	2	3	2
P4	RÝCHLOSŤ	3	3	5	6	3	6	5	4	3	3
P5	RÝCHLOSŤ	3	6	6	6	4	3	3	5	5	4
P6	RÝCHLOSŤ	2	6	5	4	4	3	5	3	3	2
P7	RÝCHLOSŤ	2	5	5	3	3	6	5	3	2	2
P8	RÝCHLOSŤ	2	4	4	4	5	6	4	4	6	2
P9	RÝCHLOSŤ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	RÝCHLOSŤ	2	5	3	5	4	6	5	2	4	3
P11	RÝCHLOSŤ	2	5	6	3	4	5	6	5	3	2
P12	RÝCHLOSŤ	2	3	5	6	4	6	5	6	5	3

Preklad chybových kódov

Chybový kód	Popis	Riešenie

E1	Porucha komunikácie: keď je zariadenie zapnuté, spojenie medzi spodným ovládačom a konzolou je nefunkčné.	Možná príčina: Komunikácia medzi spodným ovládačom a konzolou je blokována, skontrolujte všetky spoje medzi ovládačom a konzolou a uistite sa, že sú všetky vodiče správne zapojené. Skontrolujte pripojovacieho kábla a v prípade poškodenia ho vymeňte.
E2	Žiaden signál z motora.	Možná príčina: Skontrolujte kábel motora, či je správne pripojený; ak nie, znovu pripojte vodič motora. Skontrolujte kábel motora, či nie je poškodený alebo či z neho nevychádza zápach spáleniny; ak áno, vymeňte motor. Skontrolujte snímač rýchlosti, či je správne nainštalovaný alebo poškodený
E5	Ochrana proti nadprúdu: Počas prevádzky spodný regulátor zistil, že prúd presahuje 6 A po dobu dlhšiu ako 3 sekundy.	Možná príčina: Preťaženie vedie k nadmernému prúdu a systém sa z bezpečnostných dôvodov zastaví, alebo sa niektorá časť zasekla, čo spôsobilo zastavenie motora. Nastavte bežecký pás a znovu ho spustite. Skontrolujte, či počas chodu motora necítite zápach kvapaliny alebo spáleniny; ak áno, vymeňte motor; skontrolujte, či z ovládača necítiť zápach spáleniny; ak áno, vymeňte ovládač; skontrolujte napätie napájania; ak nezodpovedá špecifikáciám, nastavte správne napätie a stroj znovu.
E6	Ochrana proti nárazom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu: abnormálne napätie alebo motor spôsobujú poruchu obvodu, ktorý poháňa motor.	Možná príčina: Skontrolujte, či je napätie napájania o 50 % nižšie ako normálne napätie, nastavte správne napätie a stroj znova; skontrolujte, či ovládač nevydáva zápach spáleniny, a vymeňte ovládač; skontrolujte, či je kábel motora pripojený a znovu pripojte vodič motora.
E7	Chýba bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.

6. Údržba a starostlivosť o výrobok

Aspoň dvakrát ročne otvorte kryt motora a motor povysávajte. Dôkladné čistenie môže predĺžiť životnosť bežeckého pásu. Vyčistite odkryté časti na oboch stranách bežeckého pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt pod bežeckým pásom. Uistite sa, že športová

topánky sú čisté a zabráňte vnášaniu cudzích predmetov pod bežecký pás, aby sa neopotreboval bežecký pás a bežecká doska. Povrch bežeckého pásu je potrebné utrieť vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode,

pričom dávajte pozor, aby sa voda nedostala na elektrické komponenty alebo pod bežecký pás. (**Upozornenie:**


Pred čistením alebo údržbou produktov sa uistite, že je vypnutá zástrčka bežeckého pásu.)

Postup nastavenia vychýlenia bežeckého pásu:

Postavte bežecký pás na rovnú podlahu. Nastavte rýchlosť bežeckého pásu na 3–5 km/h. **Ak je bežecký pás posunutý viac doľava:** otočte ľavý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte pravý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok A)

Ak je bežecký pás bližšie k pravej strane: otočte pravý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte ľavý nastavovací skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek.

(Obrázok D)



Obrázok A: Pás bližšie k ľavej strane

Obrázok B: Pás bližšie k pravej strane


Postup dopĺňovania mazacieho oleja do bežeckého trenážera:

Tento bežecký trenážer je vybavený bezúdržbovým bežeckým pásom, ktorý výrazne znižuje trenie s bežeckou doskou a minimalizuje frekvenciu údržby. Keďže však trenie bežeckej dosky výrazne ovplyvňuje životnosť a výkon elektrického bežeckého trenážera, je potrebné pravidelne nanášať mazací olej.

Kroky mazania:

1. **Bežecký pás úplne vypnite** – Uistite sa, že je bežecký pás vypnutý a odpojený od akéhokoľvek zdroja napájania.
2. **Vyčistite pás** – Odstráňte z povrchu všetok prach a nečistoty.
3. **Naneste silikónový olej** – jemne nadvihnite okraj bežeckého pásu a naneste silikónový olej: niekoľko kvapiek vpredu a niekoľko kvapiek vzadu, a to na ľavej aj pravej strane. (Množstvo oleja sa môže líšiť v závislosti od veľkosti bežeckého pásu, preto sa odporúča konzultovať s výrobcem konkrétny model.)

4. **Spustite bežecký pás** – Spustite bežecký pás na nízkej rýchlosti a nechajte ho bežať niekoľko minút, aby sa olej rovnomerne rozotrel.
5. **Upozornenie** – Nadmerné alebo nesprávne mazanie môže spôsobiť poškodenie bežeckého pásu a takéto poškodenie nie je kryté zárukou.



Tipy na predĺženie životnosti bežeckého pásu:

1. Aby ste svoj bežecký pás lepšie udržiavali a predĺžili jeho životnosť, odporúča sa po 1 hodine nepretržitého používania vypnúť napájanie bežeckého pásu a nechať stroj odpočívať 10 minút pred ďalším použitím.
2. Napnutie bežeckého pásu by malo byť primerané. Ak je bežecký pás príliš voľný, bude počas behu preklzávať; ak je príliš napnutý, môže to znížiť výkon motora a urýchliť opotrebenie valcov a bežeckého pásu.

Behací pás patrí medzi športové zariadenia, preto vyžaduje riadnu údržbu a servis. Odporúčania týkajúce sa údržby a servisu sú nasledovné:

1: Vzhľadom na opotrebenie a poškodenie je potrebná častá kontrola; opotrebované alebo poškodené príslušenstvo (napr. motor, elektrické časti, napájací kábel, bežecký pás) po údržbe alebo profesionálnej oprave spĺňa bezpečnostné požiadavky výrobcu.

2: Okamžite vymeňte poškodené časti a komponenty alebo nechajte zariadenie mimo prevádzky na opravu: (napr. napájací kábel).


3. Venujte osobitnú pozornosť komponentom, ktoré sú najviac náchylné na opotrebenie (napr. bežecká plocha).

BLUETOOTH APLIKÁCIE FITSHOW




Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu priamo, alebo si ju stiahnite a nainštalujte z obchodu s aplikáciami vyhľadávaním „FitShow“.

REGISTRÁCIA/PRIHLÁSENIE A PRIHLÁSENIE



1. Vygenerujte overovací kód a prihláste sa priamo
2. Kliknite na „Viac“ -> Prihlásenie pomocou hesla a zadajte existujúci účet a heslo
3. Prihláste sa ako hosť

PRIPOJENIE ZARIADENIA




Pred pripojením zariadenia sa uistite, že sú systémové funkcie Bluetooth a GPS (vyžaduje sa Android 8.0 a vyšší) zapnuté. Potom prejdite na stránku [Šport – Zariadenia] a vyhľadajte zariadenia v okolí pomocou vyhľadávania cez Bluetooth.

Poznámka:


1. Nespájajte zariadenia prostredníctvom zoznamu Bluetooth v telefóne, pretože to deaktivuje aplikáciu.
2. Ak je zariadenie napájané batériou, spustite ho raz alebo dvakrát, aby sa aktivovalo, a potom pripojte aplikáciu.

VÝBER MODELU




Kliknite na režim (1), aby ste vstúpili do príslušného športového režimu. Potom pripojte požadované zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí (2).

OVĽADANIE ŠPORTOV




Spustíte bežecký pás, aby ste vstúpili do tabuľky športových vozidiel, a ovládate športy pomocou (1) ovládacích možností. Dáta o pohybe sa generujú synchronizovane po športe.

ŠPORTOVÝ TRÉNING




Prejdite na stránku [Šport – Tréning] a vytvorte si denný športový plán pomocou (1). Po vytvorení plánu ťuknite na (2) a spustite ho.

ŠPORT V PRÍRODE




Prejdite na stránku [Šport – Vonku] a spustite príslušný model vonkajšieho športu.

OBJAV



Prejdite na stránku [Objavovať], kde nájdete ďalšie odporúčania týkajúce sa športu, stravovania, kurzov a ďalšie skvelé obsahy.




Prejdite na stránku [Moje], kde si môžete prezrieť záznamy o športových aktivitách, upraviť profil, zmeniť nastavenia systému a podobne.

APLIKÁCIA TRETEJ STRANY KINOMAP



- (1) V aplikácii Kinomap prejdite na stránku [Viac];
- (2) Vyberte možnosť pridať ďalšie fitness zariadenia;
- (3) Vyberte požadovaný typ zariadenia;
- (4) Kliknite na vstup FiteShow;
- (5) Kliknite na zodpovedajúce zariadenia, napríklad „Fs-XXXX“, aby ste ich spárovali. Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.
- (6) Nájdite súvisiace videá a začnite športovať.

ZWIFT




Vyhľadajte, stiahnite a nainštalujte ZWIFT cez App Store.

- (1) Vstúpte do ZWIFT a zaregistrujte si účet;
- (2) Prihláste sa do účtu a vyberte spárované zariadenie na jazdu alebo beh;
- (3) Po úspešnom spárovaní zariadenia ťuknite na OK a začnite športovať;
- (4) V prípade cyklistického vybavenia začnite jazdiť priamo. V prípade bežeckého vybavenia je potrebné stlačiť tlačidlo štart, aby ste začali behať.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RECYKLÁCIE

Tento elektronický výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. V záujme ochrany životného prostredia by sa tento výrobok mal po skončení používania recyklovať v súlade so zákonom. Obráťte sa na autorizované recyklačné zariadenie, ktoré vo vašej oblasti zbiera tento druh odpadu. Tým prispějete k ochrane prírodných zdrojov a zlepšeniu európskych noriem na ochranu životného prostredia. Ak potrebujete viac informácií o správnych a bezpečných spôsoboch likvidácie odpadu, obráťte sa na miestnu pobočku recyklačnej organizácie alebo na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.



ZÁRUČNÁ DOBA

ZÁRUČNÁ DOBA sa riadi ustanoveniami smernice 2019/771 a smernice EÚ 2019/770. Bez ohľadu na obchodnú záruku je predajca povinný dodržiavať záručnú dobu výrobkov v súlade s uvedenými smernicami.

Záruka je doplnkom a nijako neobmedzuje práva používateľa.

Nižšie uvedené podmienky opisujú požiadavky a uplatňovanie našej záruky. Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani povinnosti voči predajcovi a na vašu zmluvu s ním.

Záručná doba: 24 mesiacov od zakúpenia výrobku.

Na tento prístroj poskytujeme záručný servis za nasledujúcich podmienok: Bezplatný záručný servis počas záručnej doby neplatí v prípade nedodržania nasledujúcich podmienok:

1. Existujú rozdiely medzi údajmi v záručnom liste a nákupných dokladoch;
2. Produkt je nesprávne nainštalovaný alebo namontovaný;
3. Chýbajú originálne nákupné doklady alebo záručný list;
4. Opravy alebo iné zásahy vykonané osobami, ktoré nie sú oprávnené túto činnosť vykonávať, alebo ak je zariadenie opravené s použitím neoriginálnych náhradných dielov;
5. Vzhľad zariadenia – škrabance, praskliny a iné poškodenia, ktoré neboli zistené v čase nákupu, dodania alebo inštalácie zariadenia.
6. Nedodržanie podmienok používania, skladovania, prepravy a vady spôsobené týmito skutočnosťami;
7. Vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickými poruchami, nárazmi;
8. V prípade väd spôsobených prírodnými javmi a inými okolnosťami vyššej moci;
9. Ak používate výrobok na komerčné účely a na verejných miestach;
10. Poškodené pohyblivé súčasti v dôsledku nesprávneho používania alebo inštalácie: pedále, rukoväte, káble, remeň, bežecká plocha, tesnenia, skrutky, páky, ložiská, dekoratívne prvky;
11. Nesprávne skladované výrobky.
12. Súčiastky, ktoré možno oddeliť od hlavnej konštrukcie zariadenia, plastové ozdoby, gumové diely s obmedzenou životnosťou stanovenou výrobcom;
13. Spotrebný materiál, diely a prvky s obmedzenou životnosťou – batérie, remeň, bežecká plocha.
14. Príslušenstvo – externé napájacie zdroje/adaptéry;

Reklamácie zakúpeného tovaru sa podávajú v súlade so smernicou 2019/771 a smernicou EÚ 2019/770.

KONTAKT:

SPORT PARTNER DISTRIBUTION SRL

SOS.BUCURESTI NORD 10, VOLUNTARI, ILFOV RUMUNSKO

Tel.: +40311050917

E-mail: service@sportpartner.ro