


DUVLAN



Návod na použitie: Trampolína s držadlom DUVLAN Jumpee	kód: 6755, 6756	SK
Návod k požití: Trampolína s držadlom DUVLAN Jumpee	kód: 6755, 6756	CZ
Instrukcja obsługi: Trampolina z poręczą DUVLAN Jumpee	kod: 6755, 6756	PL
Használati útmutató: Trambulin markolattal DUVLAN Jumpee	kód: 6755, 6756	HU

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie značky **Duvlan**. Tento kvalitný výrobok je navrhnutý a testovaný pre domáce použitie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Prajeme Vám veľa zábavy.

Váš Duvlan tím

Záruka

Na chyby materiálu a spracovanie poskytuje Duvlan záruku 2 roky.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebované časti a škody spôsobené nesprávnou manipuláciou so zariadením. Záruka sa nevzťahuje pre poškodený ochranný kryt pružín v dôsledku zlého zachádzania. Ochranný kryt pružín plní najmä ochrannú funkciu - nie je určený na skákanie! Trampolínu je potrebné chrániť pred mínusovými teplotami a pred zimou je nutné ju demontovať a uskladniť v priestoroch, kde nie sú mínusové teploty. V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynút' dátumom predaja. (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a číslo objednávky. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **Duvlan** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
Textilná 5/897
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny


Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **Duvlan** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom, alebo technickou zmenou produktu.

Úvod

Predtým, než začnete používať túto trampolínu, je nutné si prečítať všetky informácie v tomto návode. Podobne ako pri iných rekreačných aktivitách sa môžu účastníci zraníť. Ak chcete znížiť riziko zranenia dodržiavajte príslušné bezpečnostné pravidlá a tipy:

- Nesprávne používanie alebo poškodzovanie tejto trampolíny je nebezpečné a môže spôsobiť vážne zranenie!
 - Vždy si dávajte pozor pri skákaní na trampolíne!
 - Vždy pred každým použitím skontrolujte trampolínu!
 - V tomto návode sú zahrnuté, správna montáž, starostlivosť a údržba výrobku, bezpečnostné pokyny, upozornenia a správna technika skákania a poskakovania. Všetci používatelia a osoby, ktoré dávajú pozor si musia pozorne prečítať a oboznámiť sa s týmito pokynmi.
- Každý, kto sa rozhodne používať túto trampolínu, musí si byť vedomý svojich vlastných obmedzení pokiaľ ide o vykonávanie rôznych skokov a odrazov na trampolíne.

Najprv si privyknite na pružnosť trampolíny. Pozornosť musíte sústredit na základné postavenie vášho tela potom môžete vykonáva každý skok (základné skoky), kym ho nebude schopný urobiť s ľahkosťou a kontrolou.



Skákať môže vždy iba jedna osoba! Viac osôb zvyšuje riziko zranenia v dôsledku kolízie. Nerobte kotrmelce (premety), ktoré zvyšujú riziko dopadu na hlavu, krku a s tým spojený risk vážneho zranenia, či smrti.



Pokyny

1. Všeobecné pokyny

1.1 Použitie

- Produkt je určený iba na domáce použitie, nie je určený pre profesionálne a lekárske účely.
- Trampolína je vhodná pre vnútorné a/alebo pre vonkajšie použitie.
- Maximálna hmotnosť je **100 kg**. Preťaženie trampolíny nad odporúčanú hmotnosť užívateľa môže spôsobiť poškodenie trampolíny, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

1.2 Nebezpečenstvo pre deti

- Nenechajte deti bez dozoru s produkтом. Vykonajte nevyhnutné bezpečnostné opatrenia a dohliadajte na všetky aktivity na trampolíne. Buďte si vedomí, že obalový materiál nie je vhodný pre deti. Hrozí nebezpečenstvo udusenia!
- Trampolíny vysoké nad 51cm (20 palcov) sa neodporúčajú používať deťom do 6 rokov. Deti nerozoznajú potenciálne nebezpečenstvo z tohto produktu. Držte deti stranou o tohto produktu, nie je to hračka. Výrobok musí byť uchovávaný mimo dosahu detí a domácich zvierat.

1.3 Upozornenie – poškodenie produktu

- Nemeňte produkt. Používajte len originálne náhradné diely. Opravy by mali byť vykonávané kvalifikovaným technikom. Nesprávne vykonané opravy môžu ohrozíť bezpečnosť vašej trampolíny. Používajte tento produkt iba tak, ako je to opísané v tomto návode.
- Chráňte produkt pred vlhkosťou a vysokými teplotami.

1.4 Ďalšie tipy

- Pre lepšiu stabilitu, môžete na nohy trampolíny umiestniť vrecia s pieskom. Tým zabránite prevrátenie trampolíne v prípade väčzej bočnej sile.
- Nepoužívajte trampolínu počas tehotenstva.
- Nepoužívajte trampolínu, ak trpíte vysokým krvným tlakom.
- Skáčte s bosými nohami. Nenoste topánky, došlo by k poškodeniu skákacej podložky, na čo sa záruka nevzťahuje.
- Nefajčíte v blízkosti trampolíny.
- Nepokladajte cigarety, domáce zvieratá, ostré predmety, alebo iné cudzie predmety na trampolínu.
- Nepoužívajte trampolínu pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Neseďte alebo neopierajte sa o ochranný kryt, mal by byť pružný, môžete sa pohybovať po skákacej podložke. Nedovoľte deťom vytiahnut' sa hore na trampolínu použitím ochranného krytu. Môže dôjsť k roztrhnutiu, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
- Umiestnite trampolínu na rovnom teréne. Najlepšie na trávu. Umiestnenie trampolíny na tvrdom povrchu zvýši namáhanie rámu a nadmerné používanie spôsobí škodu, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Umiestnenie trampolíny na nerovnom povrchu môže mať za následok prevrátenie trampolíny.
- Trampolína nemôže byť nad betónom, asfaltom, alebo akýmkoľvek iným tvrdým povrchom, ani v blízkosti iných iných konfliktných zariadení (napr. bazén, hojdačky, šmykľavky, preliezky).
- Nevystavujte trampolínu priamemu styku s otvoreným ohňom.
- Zaistite trampolínu pred neoprávneným použitím.
- Nepoužívajte trampolínu, ak je mokrá.

- Trampolína pri veterných podmienkach by mala byť viazaná s kotvami alebo demontovaná a skladovaná oddelene.
- V niektorých krajinách počas zimného obdobia môžu zaťaženie snehom a veľmi nízke teploty poškodiť trampolínu. Odporúča sa odstrániť sneh.
- Skontrolujte, či podložka, výplň a kryt sú bez závad.
- POZNÁMKA Slnko, dážď, sneh a extrémne teploty znižujú pevnosť týchto častí v priebehu času.
- Vymeňte sieť každé dva roky.
- Uistite sa, že háčiky a spojovací materiál sú dobre zatvorené počas používania trampolíny.

VAROVANIE

- Pred skákaním sa prosím uistite, že zips ochrannej siete je 100% zatvorený a všetky tri vstupné háčiky sú zaháknuté.
- Neskáčte zámerne do bezpečnostnej siete, je určená len na zastavenie pádu osôb z trampolíny. Úmyselné skákanie do bezpečnostnej siete môže spôsobiť jej poškodenie. Zlé zaobchádzanie s bezpečnostnou sieťou je považované za nedbanlivé používanie, ktoré nie je kryté zárukou.


2. Bezpečnostné pokyny

- Všetci užívatelia trampolíny potrebujú dozor bez ohľadu na vek a skúsenosti užívateľov
- Bezpečnostné pokyny trampolíny by mali byť vždy uznané a vypočítané.
- Nerobte kotrmelce (predmety). Nesprávne pristátie na trampolíne môže viesť k zraneniu, najmä chrbta, šíje a hlavy. Zranenie môže spôsobiť ochrnutie alebo dokonca aj smrť.
- Na trampolíne smie skákať vždy iba jedna osoba! Viac osôb zvyšuje riziko zranenia v dôsledku kolízie.
- Pred každým použitím je potrebné prezrieť trampolínu kvôli poškodeniu, opotrebovaným alebo poškodeným časťam, aby sa zabránilo zraneniu na trampolíne (rám, odpruženie, rohože, polstrovanie a skriňa). Poškodené, opotrebované alebo chybné diely musia byť ihned vymenené. Do tej doby je zakázané trampolínu používať.
- Skontrolujte všetky skrutky a matice a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Skontrolujte, či všetky pružinové (PIT pin) spoje sú stále neporušené a nemôžu byť vytlačené počas hry.
- Skontrolujte všetky krytiny a ostré hrany a vymeňte v prípade potreby.
- Trampolína musí byť postavená na rovnom a neklízavom povrchu, aspoň 2m od akejkoľvek konštrukcie alebo obštrukcie, ako je plot, garáž, previsnuté vetvy, alebo v blízkosti elektrických vodičov.
- Silný vietor môže odfúknuť trampolínu. Ak je predpovedaný silný vietor, trampolína musí byť presunutá na chránené miesto a rozobraná. Alebo pripojená k zemi s kotvami a pritiahnutá. Prinajmenšom sú nutné tri kotvy.
- Snažte sa vyhnúť premiestňovaniu zostavy trampolíny, pretože by sa mohla počas prepravy ohnúť. Ak je potrebné posunúť trampolínu, prosím, zvážte nasledovné: najmenej štyri osoby musia byť rovnomerne rozložené po obvode rámu, aby zdvihli trampolínu. Trampolína musí byť nesená vo vodorovnej polohe.
- Trampolíny sú skákacie zariadenia, umožňujúce užívateľom skákať do nezvyčajných výšok rovnako ako v rozmanitosti pohybov tela. Skákanie na trampolíne, narazenie do rámu, zlé pristátie na trampolíne môže viesť k zraneniu.

- Užívatelia by mali byť oboznámení s návodom. Táto príručka obsahuje návod na montáž, vybrané bezpečnostné opatrenia, rovnako ako odporúčania pre servis a údržbu trampolíny, aby sa zabezpečilo bezpečné a zábavné využitie trampolíny.
- Je na zodpovednosti majiteľa zabezpečiť, aby všetci užívatelia boli informovaní o používaní trampolíny, aby zostali v bezpečnej vzdialosti od trampolíny .
- Nikdy nepoužívajte trampolínu v blízkosti vody a udržujte dostatočný priestor okolo nej ako bezpečnostné opatrenie.
- Dajte si pozor na pohyblivé časti, do ktorých by mohli zachytiť ruky a nohy.
- Nelepte žiadne cudzie predmety na trampolínu.
- Nedovoľte nikomu ísiť, alebo položiť akýkoľvek predmet pod trampolínu, zatiaľ čo niekto skáče na podložke. Skákacia podložka je pružná a dole smerujúca sila vytvorená niekým skákajúcim môže spôsobiť vážne zranenie osôb.
- Implementujte všetky bezpečnostné predpisy a zoznámte sa s informáciami v užívateľskej príručke.
- Trampolínu je možné použiť iba, ak je skákacia podložka čistá a suchá. Opotrebovaná alebo poškodená skákacia podložka by mala byť okamžite vymenená.
- Udržujte všetky cudzie predmety v dostatočnej vzdialosti od trampolíny.
- Zabezpečte aby sa zabránilo neoprávnenému použitiu a skákaniu bez dozoru.
- Nepoužívajte trampolínu pod vplyvom alkoholu alebo drog (liekov).
- Dôkladne sa naučte základné techniky skokov, pred skúšaním ľažkých skokov. Pre viac informácií vid' časť o základných technikách skákania v užívateľskej príručke.
- Vylezte na trampolínu. Neskáčte na trampolíne hned'. Nepoužívajte trampolínu ako odrazový mostík pre ďalšie články.
- Majte prázdne vrecká a ruky pred skokom.
- Nejedzte pri skákaní.
- Neukončite používanie skokom.
- Ďalšie informácie alebo informácie o cvičení nájdete u kvalifikovaného učiteľa.

PRIEMER TRAMPOLÍNY: 127 cm

Zoznam dielov




P.Č.	Názov	KS	P.Č.	Názov	KS
1	Tyč rámu	6	9	Malá skrutka	4
2	Noha	6	10	Malá podložka	8
3	Podložka	1	11	Matica	6
4	Elastické lano	42	12	Veľká skrutka	1
5	Spodná podpera držadla	1	13	Klíč	2
6	Vrchná podpera držadla	1	14	Spevnený plát	1
7	Držadlo	1	15	Klíč na nastavenie elastického lana	1
8	Nastaviteľná skrutka	1			

Montážny návod


Krok 1

Spojte všetkých 6 rámových tyčí tak, ako je uvedené na obrázku nižšie.




Krok 2

Odstráňte čierne krytky z konektorov na nohách. Pripevnite nohy k tyčiam rámu pomocou konektorov (malé časti so závitom, ktoré trčia z rámu).




Krok 3

Pripevnite všetky elastické laná (4) k podložke (3).




Krok 4

Pripevnite elastické laná k tyčiam rámu. Najskôr pripevnite dve laná do každého rohu, ako je uvedené na obrázku, následne pripevnite zvyšné laná rovnobežne po celej trampolíne tak, aby ste zaistili správne napnutie.



Návod na pripojenie elastických lán



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6




Krok 7



Krok 8


Krok 5

Pripevnite spodnú podperu držadla (5) k tyči rámu (1) pomocou kľúča a skrutiek, ako je uvedené na obrázku.




Krok 6

Pripevnite vrchnú podperu držadla (6) k spodnej podpere držadla (5) pomocou nastaviteľnej skrutky, ako je uvedené na obrázku.



Krok 7

Pripevnite držadlo k vrchnej podpere (6) pomocou skrutiek (12 a 11) a spevneného plátu (14), ako je uvedené na obrázku. Skrutky utiahnite pomocou kľúča.



Vážené zákaznice, vážení zákazníci

Těší nás, že jste se rozhodli pro zařízení značky Duvlan. Tento kvalitní výrobek je navržen a testován pro domácí použití. Před sestavením zařízení si pozorně přečtěte návod k použití. Používejte zařízení pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.

Přejeme Vám hodně zábavy.

Váš Duvlan tím

Záruka

Na vady materiálu a zpracování poskytuje Duvlan záruku 2 roky.

Záruka se nevztahuje na opotřebované části a škody způsobené nesprávnou manipulací s přístrojem. Záruka se nevztahuje pro poškozený ochranný kryt pružin v důsledku špatného zacházení. Ochranný kryt pružin plní zejména ochrannou funkci, není určen ke skákání!

Trampolínu je třeba chránit před minusovými teplotami a před zimou je nutné ji demontovat a uskladnit v prostorách, kde nejsou minusové teploty. V případě reklamace nás kontaktujte.

Záruční doba začíná běžet datem prodeje (uschovějte proto doklad o koupi).

Zákaznický servis

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci s případnými problémy na Vašem zařízení, poznamenejte si přesný název výrobku a číslo objednávky. Tyto údaje najdete na faktuře.

Pokyny pro zacházení se zařízením po vyřazení z provozu

Zařízení Duvlan je recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste Vaše zařízení po ukončení životnosti odevzdali do sběren odpadu (nebo místa k tomu určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
Textilní 5 / 897
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
e-mail: servis@duvlan.cz
web: www.duvlan.cz

Pokyny


Tento návod k použití je pouze reference pro zákazníky. Duvlan nepřebírá ručení za chyby vzniklé překladem nebo technickou změnou produktu.

Úvod

Předtím, než začnete používat tuto trampolínu, je nutné si přečíst veškeré informace v tomto návodu. Podobně jako u jiných rekreačních aktivitách, se mohou účastníci zranit. Chcete-li snížit riziko zranení dodržujte příslušná bezpečnostní pravidla a tipy:

- Nesprávné používání nebo poškozování této trampolíny je nebezpečné a může způsobit vážné zranění!
- Vždy si dávejte pozor při skákání na trampolině!
- Vždy před každým použitím zkонтrolujte trampolínu!
- V tomto návodu jsou zahrnutý, správná montáž, péče a údržba výrobku, bezpečnostní pokyny, upozornění a správná technika skákání a poskakování. Všichni uživatelé a osoby, které dávají pozor si musí pozorně přečíst a seznámit se s těmito pokyny. Každý, kdo se rozhodne používat tuto trampolínu, musí si být vědom svých vlastních omezení, pokud jde o provádění různých skoků a odrazů na trampolině.

Nejprve si přivykňte na pružnost trampolíny. Pozornost musíte soustředit na základní postavení vašeho těla pak můžete provádět každý skok (základní skoky), dokud ho nebudeš schopný udělat s lehkostí a kontrolou.



Skákat může vždy pouze jedna osoba! Více osob zvyšuje riziko zranení v důsledku kolize. Nedělejte kotrmelce (předmety), které zvyšují riziko dopadu na hlavu, krk a tím spojený riziko vážného zranení či smrti



POKYNY

1. Všeobecné pokyny

1.1 Použití

- Produkt je určen pouze pro domácí použití, není určen pro profesionální a lékařské účely.
- Trampolína je vhodná pro vnitřní a/nebo pro vnější použití.
- Maximální hmotnost je **100 kg**. Přetížení trampolíny nad doporučenou hmotnost uživatele může způsobit poškození trampolíny, na které se záruka nevztahuje.

1.2 Nebezpečí pro děti

- Nenechte děti bez dozoru s produktem. Provedte nezbytná bezpečnostní opatření a dohlížejte na všechny aktivity na trampolíně. Buďte si vědomi, že obalový materiál není vhodný pro děti. Hrozí nebezpečí udušení!
- Trampolíny vysoké nad 51 cm (20 palců) se nedoporučují používat dětem do 6 let. Děti nerozeznají potenciální nebezpečí z tohoto produktu. Držte děti stranou od tohoto produktu, není to hračka. Výrobek musí být uchováván mimo dosah dětí a domácích zvířat.

1.3 Upozornění – poškození produktu

- Neměňte produkt. Používejte pouze originální náhradní díly. Opravy by měly být prováděny kvalifikovaným technikem. Nesprávně provedené opravy mohou ohrozit bezpečnost vaší trampolíny. Používejte tento produkt pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Chraňte produkt proti vlhkosti a vysokým teplotám.

1.4 Další tipy

- Nepoužívejte trampolínu během těhotenství.
- Nepoužívejte trampolínu, pokud trpíte vysokým krevním tlakem.
- Skákejte s bosýma nohami. Nenoste boty, došlo by k poškození skákací plochy, na co se záruka nevztahuje.
- Nekuřte v blízkosti trampolíny.
- Nepokládejte cigarety, domácí zvířata, ostré předměty, nebo jiné cizí předměty na trampolínu.
- Nepoužívejte trampolínu pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Umístěte trampolínu na rovném terénu.
- Nevystavujte trampolínu přímému styku s otevřeným ohněm.
- Zajistěte trampolínu před neoprávněným použitím.
- Nepoužívejte trampolínu, pokud je mokrá.


2. Bezpečnostní pokyny

- Všichni uživatelé trampolíny potřebují dozor bez ohledu na věk a zkušenosti uživatelů.
- Nesprávné přistání na trampolíně může vést ke zranění, zejména zad, šíje a hlavy. Zranění může způsobit ochrnutí nebo dokonce smrt.

- Na trampolíně může skákat vždy pouze jedna osoba! Více osob zvyšuje riziko zranění v důsledku kolize.
- Před každým použitím je třeba prohlédnout trampolínu kvůli poškození, opotřebovaným nebo poškozeným částem, aby se zabránilo zranění na trampolíně. Poškozené, opotřebované nebo vadné díly musí být ihned vyměněny. Do té doby je zakázáno trampolínu používat.
- Zkontrolujte všechny šrouby a matice a v případě potřeby jej dotáhněte.
- Trampolína musí být postavena na rovném a neklouzavém povrchu, alespoň 2 m od jakékoli konstrukce.
- Trampolíny jsou skákací zařízení, umožňující uživatelům skákat do neobvyklých výšek stejně jako v rozmanitosti pohybů těla. Skákání na trampolíně, naražení do rámu, špatné přistání na trampolíně může vést ke zranění.
- Uživatelé by měli být obeznámeni s návod. Tato příručka obsahuje návod na montáž, vybrané bezpečnostní opatření, stejně jako doporučení pro servis a údržbu trampolíny, aby bylo zajištěno bezpečné a zábavné využití trampolíny.
- Je na odpovědnosti majitele zajistit, aby všichni uživatelé byli informováni o používání trampolíny, aby zůstali v bezpečné vzdálenosti od trampolíny.
- Nikdy nepoužívejte trampolínu v blízkosti vody a udržujte dostatečný prostor kolem ní jako bezpečnostní opatření.
- Dejte si pozor na pohyblivé části, do kterých by mohly zachytit ruce a nohy.
- Nelepte žádné cizí předměty na trampolínu.
- Implementujte všechny bezpečnostní předpisy a seznamte se s informacemi v uživatelské příručce.
- Trampolínu lze použít pouze, pokud je skákací plocha čistá a suchá. Opotřebovaná nebo poškozená skákací plocha by měla být okamžitě vyměněna.
- Udržujte všechny cizí předměty v dostatečné vzdálenosti od trampolíny.
- Zajistěte, aby se zabránilo neoprávněnému použití a skákání bez dozoru na trampolíně.
- Nepoužívejte trampolínu pod vlivem alkoholu nebo drog (léků).
- Důkladně se naučte základní techniky skoků, před zkoušením těžkých skoků. Pro více informací viz část o základních technikách skákání v uživatelské příručce.
- Vylezte na trampolínu. Neskákejte na trampolínu hned.
- Mějte prázdní kapsy a ruce před skokem.
- Nejezte při skákaní.
- Neukončete používání skokem.
- Pro další informace nebo informace o cvičení najdete u kvalifikovaného učitele.

PRŮMĚR TRAMPOLÍNY: 127 cm

Seznam dílů




P.Č.	Názov	KS	P.Č.	Názov	KS
1	Tyč rámu	6	9	Šroub M6 x 15	4
2	Noha	6	10	Malá podložka	8
3	Skákací plocha	1	11	Matice	6
4	Elastické lano	42	12	Velký šroub	1
5	Spodní podpěra držadla	1	13	Klíč	2
6	Vrchná podpěra držadla	1	14	Zpevněný plát	1
7	Držadlo	1	15	Klíč na nastavení – natažení elastického lana	1
8	Nastavitelný šroub	1			

Montážní návod


Krok 1

Spojte všech 6 rámových tyčí tak, jak je uvedeno na obrázku níže.




Krok 2

Odstráňte čierne krytky z konektorov na nohách. Pripevnite nohy k tyčiam rámu pomocou konektorov (malé časti so závitom, ktoré trčia z rámu).




Krok 3

Pripojte všechny elastické laná (4) k podložce (3).



Krok 4

Připevněte elastické lana k tyčím rámu. Nejdříve připevněte dvě lana do každého rohu, jak je uvedeno na obrázku, následně připevněte zbývající lana rovnoběžně po celé trampolíně tak, abyste zajistili správné napnutí.



Návod k připevnění elastických lan



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4




Krok 5



Krok 6




Krok 7



Krok 8


Krok 5

Připevněte spodní podpěru držadla (5) k tyči rámu (1) pomocí klíče a šroubů, jak je uvedeno na obrázku.




Krok 6

Připevněte vrchní podpěru držadla (6) ke spodní podpěře držadla (5) pomocí nastavitelné šrouby, jak je uvedeno na obrázku.



Krok 7

Připevněte držadlo k vrchní podpěře (6) pomocí šroubů (12 a 11) a zpevněného plátu (14), jak je uvedeno na obrázku. Šrouby utáhněte pomocí klíče.



Drogi Kliencie

Cieszymy się, że wybrali Państwo sprzęt do ćwiczeń Duvlan. Ten wysokiej jakości produkt jest przeznaczony i przetestowany do użytku domowego zgodnie z normą EN71. Przed montażem urządzenia należy uważnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Urządzenia należy używać tylko w sposób opisany w tej instrukcji obsługi. Należy zachować poniższą instrukcję użytkownika do wykorzystania w przyszłości.

Życzymy wiele zabawy.

Twój zespół Duvlan.

Gwarancja

Duvlan udziela dwuletniej gwarancji względem błędów materiałowych i zużycia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użyciem urządzenia, niewłaściwym montażem, niewłaściwą konserwacją, uszkodzeniami mechanicznymi urządzenia. Gwarancja nie dotyczy uszkodzonej osłony ochronnej sprężyn w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Osłona ochronna sprężyn pełni przede wszystkim funkcję ochronną - nie jest przeznaczony do skakania! Trampolinę należy chronić przed minusowymi temperaturami, a przed zimą konieczny jest jej demontaż i złożenie w pomieszczeniach, gdzie nie ma minusowych temperatur. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt. Okres gwarancji rozpoczyna się wraz z datą zakupu. (należy zachować dowód zakupu)

Obsługa klienta

Aby możliwie najlepiej wspierać Państwa w przypadku problemów z produktem, prosimy o podanie nazwy produktu modelu i numeru zamówienia. Można je znaleźć na fakturze.

Utylizacja zużytego urządzenia

Urządzenie Duvlan nadaje się do recyklingu. Prosimy, aby urządzenie po upływie okresu użytkowania oddać do punktów zbiórki odpadów (lub miejsc na to przeznaczonych).

Kontakt

Duvlan s.r.o.

Textilná 5/897

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail: servis@duvlan.com

web: www.duvlan.com

Ostrzeżenie


Instrukcja obsługi jest przeznaczona tylko dla klientów. Duvlan nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w wyniku tłumaczenia lub zmiany specyfikacji technicznej produktu.

Wstęp

Zanim rozpoczną Państwo korzystać z trampoliny, konieczne jest przeczytać wszystkie informacje w tej instrukcji. Podobnie jak w przypadku innych aktywności rekreacyjnych, ich uczestnicy mogą się zranić. Jeśli chcą Państwo obniżyć ryzyko zranienia, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i porad:

- Nieprawidłowe użycie lub uszkodzenie trampoliny jest niebezpieczne i może spowodować poważne zranienie!
- Zawsze należy uważać podczas skakania na trampolinie.
- Zawsze przed każdym użyciem należy skontrolować trampolinę.
- W instrukcji tej zawarte są: prawidłowy montaż, pielęgnacja sprzętu, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, ostrzeżenia oraz prawidłowa technika skakania i podskakiwania. Wszyscy użytkownicy oraz osoby, które czuwają nad bezpieczeństwem, muszą uważnie przeczytać następujące wskazówki i zapoznać się z nimi. Każdy, kto zdecyduje się używać trampoliny, musi być świadom swoich własnych ograniczeń, jeśli chodzi o wykonywanie różnych skoków i odbić na trampolinie.

Najpierw należy przyzwyczaić się do spreżystości trampoliny. Uwagę należy skoncentrować na podstawowej pozycji ciała, następnie można wykonywać pojedyncze skoki (skoki podstawowe), aż nie będzie można ich wykonywać z łatwością i kontrolą.



Skakać może zawsze tylko jedna osoba!
Więcej osób zwiększa ryzyko zranienia w wyniku kolizji.

Nie należy robić przewrotów, które zwiększają ryzyko upadku na głowę, szyję i związane z tym ryzyko poważnego zranienia, czy śmierci.



Wskazówki

1. Wskazówki ogólne

1.1 Użycie

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, nie jest przeznaczony do celów profesjonalnych czy lekarskich.
- Trampolina jest przeznaczona do użytku wewnętrznego i/lub zewnętrznego.
- Maksymalne obciążenie trampoliny wynosi **100 kg**. Przeciążenie trampoliny ponad zalecaną masą ciała użytkownika może spowodować uszkodzenie trampoliny, którego gwarancja nie obejmuje.

1.2 Niebezpieczeństwo wobec dzieci

- Nie należy zostawiać dzieci z produktem bez nadzoru. Należy wykonać wszystkie zabezpieczenia i догlądać wszelkich aktywności na trampolinie. Należy być świadomym, że materiał opakowania nie jest odpowiedni dla dzieci. Grozi niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie zaleca się używania przez dzieci do lat sześciu korzystania z trampoliny wyższej niż 51 cm (20 cali). Dzieci nie rozpoznają potencjalnego niebezpieczeństwa tego produktu. Dzieci nie powinny przebywać w bliskiej odległości od produktu, nie jest to zabawka. Sprzęt musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

1.3 Ostrzeżenie - uszkodzenie produktu

- Nie modyfikować produktu. Używać jedynie oryginalnych części zapasowych. Naprawy muszą być wykonywane kwalifikowaną techniką. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą zagrozić bezpieczeństwu Państwa trampoliny. Używać produktu wyłącznie w taki sposób, jak jest to opisane w instrukcji.
- Chrońić produkt przed wilgocią i wysokimi temperaturami.

1.4 Dalsze wskazówki

- Dla lepszej stabilności można umieścić na nogach trampoliny worki z piaskiem. Zapobieże to przewróceniu trampoliny w przypadku większej siły bocznej.
- Trampolina nie może być używana przez kobiety w ciąży.
- Nie używać trampoliny, jeśli cierpi się na wysokie ciśnienie tętnicze.
- Skakać bosymi stopami. Nie skakać w butach, doszłoby do uszkodzenia powierzchni do skakania, czego gwarancja nie obejmuje.
- Nie palić papierosów.
- Nie wolno kłaść papierosów, ostrych przedmiotów, zwierząt domowych lub innych przedmiotów na trampolinę.
- Nie wolno używać trampoliny pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.
- Nie siadać ani nie opierać się o oslonę ochronną, poruszać można się jedynie po powierzchni do skakania. Nie pozwalać dzieciom wspinać się w górę trampoliny

poprzez używanie sieci ochronnej. Może dojść do rozdarcia, którego gwarancja nie obejmuje.

- Trampolinę umieścić na równym terenie. Najlepiej na trawie. Umieszczenie trampoliny na twardej powierzchni zwiększy obciążenie ramy, a nadmierne użytkowanie spowoduje szkody, których gwarancja nie obejmuje. Umieszczenie trampoliny na nierównej powierzchni może skutkować przewróceniem trampoliny.
- Nie wystawiać trampoliny na bezpośredni kontakt z otwartym ogniem.
- Zabezpieczyć trampolinę przed nieuprawnionym użyciem.
- Nie należy korzystać z trampoliny, gdy jest mokra.
- Trampolina podczas silniejszych wiatrów powinna być przyczepiona kotwiczkami do ziemi, albo zdemontowana i złożona oddziennie.
- W niektórych krajach podczas okresu zimowego trampolinę mogą uszkodzić obciążenie śniegiem i bardzo niskie temperatury. Zaleca się usuwać śnieg.
- Sprawdzać, czy podkładka i osłona są bez wad.
- UWAGA Słońce, deszcz, śnieg i ekstremalne temperatury zmniejszają bezpieczeństwo części wraz z upływem czasu.
- Sieć należy wymieniać co dwa lata.
- Upewnić się, że haczyki i materiał łączący są dobrze zamknięte podczas korzystania z trampoliny.

OSTRZEŻENIE

1. Przed skakaniem należy się upewnić, że suwak sieci ochronnej jest stoprocentowo zamknięty a wszystkie haczyki są zahaczone.
2. Nie skakać umyślnie na sieć ochronną, służy ona jedynie do zapobiegania upadku osób z trampoliny. Umyślne skakanie na sieć ochronną może spowodować jej uszkodzenie. Złe obchodzenie się z siecią ochronną jest uznawane za zaniedbanie, które nie jest objęte gwarancją.

2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


- Wszyscy użytkownicy trampoliny potrzebują dozoru bez względu na wiek i doświadczenie.
- Zawsze należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa używania trampoliny.
- Nie wykonywać salt. Nieprawidłowa pozycja na trampolinie może doprowadzić do zranienia, zwłaszcza pleców, szyi i głowy. Zranienie może spowodować uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.
- Na trampolinie może skakać tylko jedna osoba! Więcej osób zwiększa ryzyko zranienia wskutek kolizji.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić trampolinę pod względem uszkodzeń, zużytych albo uszkodzonych części, aby zapobiec zranieniu na trampolinie (rama, sprężyny, mata, skrzynia). Uszkodzone, zużyte albo brakujące części muszą być natychmiast wymienione. Do tego momentu zabrania się korzystania z trampoliny.
- Skontrolować wszystkie śruby i nakrętki a w przypadku potrzeby dokręcić je.
- Skontrolować, czy wszystkie łączniki sprężynowe (PIT pin) są ciągle niezniszczone, nie mogą być wypukłe podczas zabawy.
- Skontrolować wszystkie osłony i ostre krawędzie i wymienić je w przypadku

potrzeby.

- Trampolina musi być postawiona na równej i nieśliskiej powierzchni, przynajmniej 2m od jakiekolwiek konstrukcji jaką są płot, garaż, zwisające gałęzie, albo w pobliżu przewodów elektrycznych.
- Silny wiatr może przewrócić trampolinę. Gdy zapowiadany jest silny wiatr, trampolina musi być przesunięta na chronione miejsce i rozebrana. Ewentualnie przytwierdzona do ziemi kotwiczkami. Potrzeba co najmniej trzech kotwiczek.
- Po przemieszczeniu trampoliny należy wygiąć jej nogi, ponieważ podczas przemieszczania mogą się one zginać. Gdy zaistnieje potrzeba przesunięcia trampoliny, należy rozmieścić przynajmniej cztery osoby wokół ramy, aby podnieść trampolinę. Trampolina powinna być niesiona w pozycji poziomej.
- Trampoliny są urządzeniami do skakania, umożliwiającymi użytkownikom skakanie do niezwyczajnych wysokości, tak, jak i w różnych pozycjach ciała. Skakanie na trampolinie, wpadnięcie na ramę, złe lądowanie na trampolinie mogą prowadzić do zranienia.
- Użytkownicy muszą być zaznajomieni z instrukcją obsługi. Poradnik ten zawiera instrukcję montażu, wybrane środki bezpieczeństwa, jak i zalecenia co do serwisu i pielęgnacji trampoliny, aby zapewnić bezpieczne użycie trampoliny.
- Obowiązkiem posiadacza jest zapewnienie, aby wszyscy użytkownicy byli poinformowani o używaniu trampoliny, aby zostali w bezpiecznej odległości od trampoliny, dopóki jest używana ona przez inną osobę.
- Nigdy nie należy używać trampoliny w pobliżu wody, dostateczna przestrzeń wokół trampoliny musi być utrzymywana jako środek bezpieczeństwa.
- Należy uważać na części ruchome, w które mogłyby być włożone ręce albo nogi.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na trampolinę.
- Nie pozwalać nikomu wchodzić na powierzchnię do skakania ani kłaść na nią żadnych przedmiotów, jeżeli ktoś już na niej skacze. Powierzchnia do skakania jest sprężysta a siła skierowana w dół wytworzona przez osobę skaczącą może skutkować poważnym zranieniem osób.
- Wszystkie zalecenia związane z bezpieczeństwem muszą być przestrzegane a użytkownik zaznajomiony z informacjami pochodząymi z instrukcji obsługi.
- Trampoliny można używać jedynie wówczas, gdy powierzchnia do skakania jest czysta i sucha. Zużyta albo uszkodzona powierzchnia do skakania musi być natychmiast wymieniona.
- Wszystkie przedmioty obce należy zachowywać w dostatecznej odległości od trampoliny.
- Należy zapewnić, aby nie doszło do nieprawidłowego użycia i skakania bez dozoru.
- Trampoliny nie wolno używać pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających (leków).
- Dokładnie nauczyć się podstawowych technik skoków, przed wypróbowaniem trudniejszych skoków. Więcej informacji dot. podstawowych technik skakania znajduje się w dalszej części instrukcji obsługi.
- Nie używać trampoliny jako mostka.
- Podczas skakania nie należy jeść.
- Dalsze informacje lub informacje o ćwiczeniu znajdą Państwo u kwalifikowanego trenera.

ROZMIAR TRAMPOLINY: 127 cm

Spis części




Nr	Nazwa	Szt.	Nr	Nazwa	Szt.
1	Tycz ramy	6	9	Mała śruba	4
2	Noga	6	10	Mała podkładka	8
3	Podkładka	1	11	Nakrętka	6
4	Lina elastyczna	42	12	Duża śruba	1
5	Dolna podpora poręczy	1	13	Klucz	2
6	Górna podpora poręczy	1	14	Płytki wzmacniona	1
7	Poręcz	1	15	Klucz do regulacji liny elastycznej	1
8	Śruba regulowana	1			

Instrukcja montażu


Krok 1

Połączyć wszystkie 6 tyczy ramowych tak, jak jest to pokazane na obrazku poniżej.




Krok 2

Wyciągnąć czarne zaślepki z łączników na nogach. Przytwierdzić nogi do tyczy ramu za pomocą łączników (małe części z gwintem, które tkwią z ramy).




Krok 3

Przymocować wszystkie liny elastyczne (4) do podkładki (3).



Krok 4

Przymocować liny elastyczne do tyczy ramy. Najpierw przymocować dwie liny do każdego rogu, jak jest to pokazane na obrazku, następnie przyłączyć równolegle resztę lin po całej trampolinie tak, aby zapewnić prawidłowe napięcie.



Instrukcja przytwierdzania lin elastycznych



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4




Krok 5



Krok 6




Krok 7



Krok 8


Krok 5

Dolną podporę poręczy (5) przymocować do tyczy ramy (1) za pomocą klucza do śrub, jak jest to pokazane na obrazku.




Krok 6

Przymocować górną podporę poręczy (6) do dolnej podpory poręczy (5) za pomocą śruby regulowanej, jak jest to pokazane na obrazku.



Krok 7

Przymocować poręcz do górnej podpory (6) za pomocą śrub (12 i 11) i płytka wzmocnionej (14), jak jest to pokazane na obrazku. Śruby przykręcić za pomocą klucza.



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a **Duvlan** márka termékét választotta. Ezt a minőségi terméket otthoni használatra terveztek és tesztelték. A berendezés összeszerelése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A berendezést csak a használati útmutatóban feltüntetettek alapján használja. Őrizze meg a használati útmutatót, szüksége lehet rá a későbbiekben.

Jó szórakozást kívánunk.

A Duvlan csoport

Kereskedelmi jótállás

Az anyag hibájára és a kidolgozásra a **Duvlan** 2 éves jótállást vállal.

A jótállás az elhasználódó alkatrészekre és a helytelen használat okozta károkra nem vonatkozik. A jótállás nem vonatkozik a hibás kezelés miatt megrongálódott rugó védőburkolatára. A rugók védőburkolata különösen védőfunkciót valósít meg - nem úgy terveztek, hogy ugrájanak rajta! A trambulint mínusz hőmérséklettől kell védeni, és a hideg előtt szét kell szedni és tárolni olyan helyen, ahol nincs mínusz hőmérséklet. Reklamáció esetén vegye fel velünk a kapcsolatot. A jótállási idő a vásárlás napjától számítódik (kérjük, őrizze meg a számlát).

Ügyfélszolgálat

Jegyezze fel a termék pontos nevét és a rendelési számot, hogy a lehető leghasznosabb segítséget tudjuk nyújtani Önnek az esetleges problémák felmerülésekor a berendezéssel kapcsolatban. Ezeket az adatokat a számlán találja.

Irányelvek a berendezés használaton kívülre helyezéséhez

A **Duvlan** trambulin újrahasznosítható. Kérjük, a berendezés élettartamának lejárta után, szállítsa a berendezést szelektív hulladékgyűjtőbe.

Elérhetőségek

Duvlan,s.r.o. Textilná5/897

957 01 Bánovce nad Bebravou

e-mail:info@duvlan.hu

web: www.duvlan.hu

Útmutató


Ez a kézikönyv csak útmutatóként szolgál a vásárlók számára. A **Duvlan** vállalat az esetleges fordításbeli hibákért, illetve a termék technikai módosításaiért nem vállal felelősséget

Bevezetés

Mielőtt elkezdené használni a trambulint, szükséges elolvasnia minden információt a használati útmutatóból. Mint más szabadidős tevékenységnél, a résztvevők megsérülhetnek. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az erre vonatkozó biztonsági szabályokat és tanácsokat:

- A trambulin helytelen használata vagy megrongálása veszélyes és súlyos sérüléseket okozhat!
- Mindig legyen óvatos, amikor a trambulinon ugrál!
- minden használat előtt ellenőrizze a trambulint!
- Az útmutató tartalmazza a termék megfelelő összeszerelését, karbantartását és kezelését, biztonsági utasításokat, figyelmeztetéseket és a megfelelő ugrási és ugrándoziási technikát. minden felhasználónak és személynek, aki felügyeli a termék használatát, figyelmesen el kell olvasnia ezeket az utasításokat, és ismernie kell őket. Bárki, aki úgy dönt, hogy használja a trambulint, tisztában kell lennie a saját korlátaival, miközben végrehajt különféle ugrásokat és elrugaszodásokat a trambulinon.

Először is szokjon hozzá a trambulin rugalmasságához. Ügyeljen a teste alaphelyzetére, majd végrehajthat minden ugrást (alapugrásokat), míg képes lesz könnyedén és kontrollálva elvégezni azokat.



Mindig csak egy személy ugrálhat! Több ember növeli az összeütközés következtében fellépő sérülések kockázatát.

Ne csináljon bukfenceket (átfordulásokat), amelyek növelik a fejre, nyakra való esés kockázatát és azazzal összefüggő súlyos sérülés vagy halál kockázatát.



Utasítások

1. Általános utasítások

1.1 Használat

- A termék kizárolag otthoni használatra készült, nem alkalmas professzionális vagy orvosi célokra.
- A trambulin beltéri és / vagy kültéri használatra alkalmas.
- A maximális terhelhetősége **100 kg.** A trambulin túlterhelése a javasolt felhasználó súly felett károsíthatja a trambulint, amelyre a garancia nem vonatkozik.

1.2 Gyermekekre veszélyes

- Ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül a termékkel. Tegye meg a szükséges biztonsági óvintézkedéseket és felügyelje az összes tevékenységet a trambulinon. Legyen tudatában annak, hogy a csomagolóanyag a gyermekek számára nem alkalmas. Fulladás veszélye fenyeget!
- Az 51 cm-től (20 hüvelyk) magasabb trambulinok használata nem javasolt 6 évnél fiatalabb gyermeknek. A gyermekek nem ismerik fel a termék potenciális veszélyeit.
A termék nem játék, gyermeket tartsa távolabb. A terméket gyermekektől és háziállatoktól elzárva kell tárolni.

1.3 Figyelmeztetés – termékkárosodás

- Ne változtassa meg a terméket. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. A javításokat képzett szakembernek kell elvégezni. A helytelenül elvégzett javítások veszélyeztetik a trambulin biztonságát. Ezt a terméket csak a jelen kézikönyvben leírt módon használja.
- Védje a terméket a nedvességtől és magas hőmérséklettől.

1.4 További tanácsok

- A jobb stabilitás érdekében elhelyezhet homokzsákokat a trambulin lábaira. Ez megakadályozza, hogy a trambulin nagyobb oldalsó erő esetén felboruljon.
- Ne használja a trambulint terhesség alatt.
- Ne használja a trambulint, ha magas a vérnyomása.
- Ugráljon mezítláb. Ne viseljen cipőt, károsítaná az ugrófelületet, amelyre a garancia nem vonatkozik.
- Ne dohányozzon.
- Ne tegyen cigarettát, háziállatot, éles tárgyat vagy más idegen tárgyat a trambulinra.
- Ne használja a trambulint alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Ne üljön, vagy ne álljon a rugók védőburkolatán. Ne engedje, hogy a gyermekek felhúzzák magukat a trambulinra a védőburkolaton. Szétszakadáshoz vezethet, amelyre a garancia nem vonatkozik.
- Helyezze a trambulint sík terepre, a legjobb, ha a fűre. A trambulin kemény felületre való helyezése növeli a keret igénybevételét, és a túlzott használat károsíthatja, amelyre a garancia nem vonatkozik. A trambulin egyenetlen felületre való helyezése a trambulin felborulását okozhatja.
- A trambulin nem lehet beton, aszfalt vagy más kemény felület felett, vagy más ütköző eszközök közelében (pl. medence, hinták, csúszdák, mászókák).
- Ne tegye ki a trambulint közvetlen kapcsolatnak nyílt lánggal.
- Védje a trambulint jogosulatlan használat ellen.
- Ne használja a trambulint, ha nedves.
- Szeles időben a trambulint rögzíteni kell a talajhoz horgonyokkal.
- A trambulint tél előtt szét kell szedni és száraz helyen kell tárolni.
- Preventíven ellenőrizze, hogy az ugrófelület, rugó védőburkolata és a biztonsági háló sérтetlen-e.
- A napsütés, az eső, a hó és a szélsőséges hőmérséklet idővel csökkenti az ugrófelület, rugó védőburkolata és a biztonsági háló biztonságát.
- Kétévente cserélje le a biztonsági hálót.
- Győződjön meg róla, hogy a horgok és kötőelemek megfelelően zárva vannak a trambulin használata közben.

FIGYELMEZTETÉS

1. Az ugrálás előtt győződjön meg róla, hogy a biztonsági háló cipzárja 100%-osan zárva van, és minden bemeneti horgot felakaszott.
2. Ne ugorjon bele szándékosan a biztonsági hálóba, csak arra van szánva, hogy megállítsa a személyek trambulinról való leesését. A biztonsági hálóba való szándékos ugrás károsíthatja azt. A biztonsági hálóval való rossz bánásmód gondatlan használatnak minősül, amelyre nem vonatkozik a garancia.

2. Biztonsági utasítások

- minden trambulin felhasználónak felügyeletre van szüksége, tekintet nélkül az életkorra és a felhasználó tapasztalatára.
- A trambulin biztonsági utasításait minden fel kell ismerni és hallani.
- Ne csináljon bukfenceket (átfordulásokat), amelyek növelik a fejre, nyakra való esés kockázatát és az azzal összefüggő súlyos sérülés vagy halál kockázatát.
- Egy trambulinon egynél több személy nem engedélyezett! Több ember növeli az ütközés következtében fellépő sérülés kockázatát.
- Csak felnőtt felügyelete alatt használja a trambult.
- minden használat előtt meg kell vizsgálni a trambulint, kopását vagy sérülését, hogy megakadályozzák a sérülését. Sérült, kopott vagy hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Addig tilos a trambulin használata.
- Ellenőrizze az összes csavart és anyát, és szükség esetén húzza meg.
- Ellenőrizze, hogy az összes PIT csatlakozó érintetlen marad-e, és nem áthat ki a játszás közben.
- Ellenőrizze az összes burkolatot és éles széleit, és szükség esetén cserélje le őket.
- A trambulinnak sík és csúszásmentes felületre kell épülnie, legalább 2 méterre minden építménytől vagy akadálytól, mint például kerítés, garázs, tekercselő ágak vagy elektromos vezetékek közelében.
- Erős szél fújhatja a trambulint. Ha erős szél várható, akkor a trambulinot védett helyre kell helyezni és lebontani. Vagy rögzítve a talajhoz horgonyokkal és meghúzva.



Legalább három horgony szükséges..

- Próbálja meg elkerülni a trambulinegység mozgatását, mert a szállítás során hajlamos lehet. Ha meg kell mozgatnia a trambulin, kérjük, vegye figyelembe a következőket: legalább négy embernek egyenletesen el kell kerülnie a keret kerülete mentén a trambulin felemeléséhez. A trambulint vízszintes helyzetben kell tartani.
- A trampolinok ugró eszközök, így a felhasználók szokatlan magasságra, valamint a testmozgások sokaságára ugorhatnak. A trambulinra ugrálva, a keretbe ütközéskor, a rossz trampolin leugrásánál sérüléshez vezethet.
- A felhasználóknak tisztában kell lenniük az utasításokkal. Ez a kézikönyv tartalmazza a telepítési utasításokat, a kiválasztott biztonsági intézkedéseket, valamint a trambulin karbantartására vonatkozó ajánlásokat a trambulin biztonságos és szórakoztató használatának biztosítása érdekében.
- A tulajdonos felelőssége annak biztosítása, hogy minden felhasználó tájékoztatást kapjon a trambulin használatáról, hogy biztonságos távolságra maradjon a trambulintól.
- Soha ne használja a trambulin közelében a vizet, és tartsa elég nagy távolságba, ez egy biztonsági óvintézkedés.
- Vigyázzon a mozgó részekre, amelyekben a kéz és a láb megfogható.
- Ne helyezzen semmilyen idegen tárgyat a trambulinra.

- Ne engedje, hogy bárki mennyen a trambulin alá, vagy tegyen valami tárgyat a trambulin alá, miközben valaki ugrál a trambulinon. Az ugródeszka rugalmas, és a lefelé irányuló erő, amelyel valaki ugrik, súlyos személyi sérülést okozhat.
 - Végezze el az összes biztonsági előírást, és ismerkedjen meg a használati útmutatóban szereplő információkkal.
 - A trambulin csak akkor használható, ha az ugródeszka tiszta és száraz. A kopott vagy sérült ugrófelületet azonnal ki kell cserélni.
 - Tartsa távol minden idegen tárgyat a trambulintól.
 - Biztonságos, hogy megakadályozza a jogosulatlan használat és az ugrás felügyelet nélkül.
 - Ne használjon trambulint alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt (drogik).
 - Tanulja meg alaposan az ugrásokat a nehéz ugrások tesztelése előtt. További információkért lásd a Felhasználói útmutató alapvető ugrás technikáit.
 - Másszon fel a trambulinra. Röktön ne ugorájon a trambulinon. Ne használja a trambulint elrugaszkodó hídként más tárgyakhoz.
 - Ügyeljen arra, hogy üresek legyenek a zsebek és kezek.
 - Ne egyen ugráskor.
Ne végezze el a trambulin használatát leugrással.
- További információért vagy képzési információkért forduljon szakképzett tanárhoz.

TRAMBULIN ÁTMÉRŐJE: 127 cm

A trambulin alkatrészeinek listája:




Ssz.	Név	db	Ssz.	Név	db
1	Keret váz	6	9	Kis csavar	4
2	Láb	6	10	Kis alátét	8
3	Alátét	1	11	Anya	6
4	Elastické lano	42	12	Nagy csavar	1
5	Alsó fogantyútartó	1	13	Kulcs	2
6	Felső fogantyútartó	1	14	Erősített lemez	1
7	Markolat	1	15	Kulcs a rugalmas kötél beállításához	1
8	Beállítható csavar	1			

SzErelési útmutató


1. lépés

Csatlakoztassa az összes 6 rudat az alábbi ábrán látható módon.




2. lépés

Távolítsa el a fekete kupakot a lábak csatlakozóin. Rögzítse a lábakat a keretrúdhoz csatlakozókkal (kis menetes részek, amelyek kinyúlnak a keretből).




3. lépés

Csatlakoztassa az összes rugalmas kötelet (4) az alátéttel (3).



4. lépés

Csatlakoztassa a rugalmas köteleket a vázrudakhoz. Először csatlakoztassa a két kötelet minden egyes sarokba az ábrán látható módon, majd csatlakoztassa a maradék köteleket párhuzamosan a trambulin mentén a megfelelő feszültség biztosítása érdekében.



A rugalmas kötelek rögzítésére vonatkozó utasítások



1. lépés



2. lépés



3. lépés



4. lépés




5. lépés



6. lépés




7. lépés



8. lépés


5. lépés

Rögzítse az alsó fogantyút (5) a keretrúdhoz (1) a kulcs és a csavarok segítségével az ábra szerint.



6. lépés

Csatlakoztassa a felső fogantyút (6) az alsó fogantyúhoz (5) az állítható csavarral az ábra szerint.



7. lépés

Rögzítse a fogantyút a felső tartóhoz (6) a csavarokkal (12 és 11) és a megerősített lemezzel (14) az ábra szerint. Húzza meg a csavarokat a kulcsal.

