



Návod na použitie: Bežecký pás DUVLAN Nairobi 3.0

Návod k použití: Běžecký pás DUVLAN Nairobi 3.0

Használati útmutató: DUVLAN Nairobi 3.0 futópad

kód: 7684

kód: 7684

kód: 7684

SK

CZ

HU

Vážené zákazničky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **DUVLAN**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Kvalitné výrobky **DUVLAN** sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom prostredí.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok predĺženú 5-ročnú záruku na rám. Pre všetky ostatné mechanické aj elektronické súčiastky platí 2-ročná záruka.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením.

V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky

Zariadenie **DUVLAN** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberní odpadu (alebo miesta na to určeného).

Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.


Dôležité bezpečnostné upozornenie

Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny pred použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní a údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, údržby alebo objednania náhradných súčiastok.

1. Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako **150 kg**.
2. Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti a domáce zvieratá bez dozoru v miestnosti so strojom.
3. Postavte zariadenie na nekĺzavý povrch. V prípade, že chcete chrániť Vašu podlahu, položte pod zariadenie ochrannú podložku.
4. Zabezpečte dostatočný priestor na bezpečné používanie zariadenia. V blízkosti stroja musí byť voľná plocha min. 0,6 m.
5. Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Neumiestňujte zariadenie do zastrešenej verandy a v blízkosti vody.
6. Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Trieda použitia a účinnosti HC (norma STN EN957 – 10). Pre komerčné využívanie zariadenia sa na zariadenie záruka nevzťahuje výrobcu za zariadenie neručí.
7. Zariadenie nie je vhodné pre terapeutické použitie.
8. Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vaším lekárom. Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný.
9. Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie.
10. Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle dýchať, okamžite ukončíte tréning a vyhľadajte lekára.
11. S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané a nastavené.
12. Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu.
13. Používajte len originálne diely DUVLAN (pozri zoznam).
14. Pevne utiahnite všetky pohyblivé časti, aby ste zabránili ich uvoľneniu počas tréningu.
15. Nepoužívajte zariadenie na boso alebo s voľnou obuvou. Počas tréningu nenoste voľné oblečenie. Pred začatím tréningu odložte všetky šperky. Vlasy si riadne upravte, aby Vám počas cvičenia neprekážali.
16. Poškodené diely môžu ohroziť Vašu bezpečnosť a ovplyvniť životnosť zariadenia.
17. Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté.
18. Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo.
19. Držte ruky a nohy preč od pohyblivých častí.
20. Buďte zvlášť opatrný pri zdvíhaní alebo presúvaní zariadenia tak, aby nedošlo k zraneniu chrbta. Vždy používajte správne zdvíhacie techniky alebo v prípade potreby požiadajte o pomoc druhú osobu.
21. Hmotnosť zariadenia: 102 kg.
22. Celkové rozmery zariadenia (d x š x v): 204 x 93 x 144 cm.

Popis produktu

Motorizovaný bežecký pás s jednou funkciou



Hlavné technické parametre

- Vstupné napájacie napätie: AC 220-240V (50/60 Hz)
- Výkon motora: 3.5 HP
- Rýchlosť: 1.0 – 20 km/h
- Bežecká plocha: 145 x 58 cm
- Maximálna nosnosť: 150 kg
- Rozmery: 204 x 93 x 144 cm

Obsah balenia

P.Č.	Názov	KS
1	Stroj	1 sada
2	Ochranný kryt	1 sada
3	Balenie doplnkov	1 sada

Obsah balenia doplnkov


P.Č.	Názov	KS	P.Č.	Názov	KS
1	Šesťhranný kľúč 6mm	1	6	Napájací kábel	1
2	Šesťhranný kľúč 5mm	1	7	Bezpečnostný kľúč	1
3	Kombinačný kľúč	1	8	Silikónový olej	4
4	Skrutka M10x50	4	9	Užívateľský manuál	1
5	Skrutka M8x25	4	10	MP3 kábel	1

Montážny návod

Pri montáži jednoducho najskôr upevnite všetky skrutky, a dotiahnite ich, až keď je rám hotový.


Krok 1

Položte stroj na zem. Vyberte skrutku konzoly M8x28, upevnite konzolu a stĺp. Signálne vodiče stĺpu spojte so signálnymi vodičmi konzoly. Odrežte nylonové káblové zväzky na základni. Potom stĺpy a konzolu postavte v smere uvedenom na obrázku nižšie. (Stroj je ťažký, na inštaláciu budú potrebné dve osoby.)




Krok 2

Stĺpy pripevnite k základni pomocou šesťhranného kľúča 6mm, skrutky M10x50 a skrutky M8x25 tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie (skrutky neuťahujte).



Krok 3


Konzolu pripevnite k základni pomocou šesťhranného kľúča 6mm a skrutky M8x25 (neutáhajte ju).



Pred ďalším krokom utiahnite všetky skrutky. Ak sa jedná o multifunkčný model, urobte to až nakoniec.

Krok 4

Pomocou skrutkovača a skrutky M5x14 upevnite rožné ochranné kryty stĺpov.




Vyššie kroky slúžia k montáži strojov s jednou funkciou. Pre multifunkčné stroje pokračujte nasledujúcimi krokmi:

Krok 5

Pred použitím stroja musíte pridať silikónový olej:



1. Na prednom kryte motoru otvorte otvor pre silikónový olej.



2. Vrchnú časť nádoby so silikónovým olejom odrežte.




3. Do otvoru vytlačte silikónový olej (ale nie viac ako 90 ml, inak olej vytečie) a otvor znova uzavrite.




Krok 6

Napájací kábel zapojte ako na obrázku nižšie.



Krok 7

Bezpečnostný kľúč vložte na miesto zobrazené na obrázku a tlačidlom START spustíte bežecký pás.



Bezpečnostný kľúč je červenej farby. Nájdete ho v balení doplnkov.

Poznámka: Uistite sa, že sú všetky skrutky utiahnuté podľa požiadaviek a pred zapojením do elektriny sa uistite, že nechýba žiadny diel.


Prevádzkové pokyny

Používanie bežeckého pásu

1. Pripojte správne zástrčku napájacieho zdroja a zapnite vypínač (červenej farby) (1). Keď sa svetlo rozsvieti, ozve sa pípnutie a potom sa rozsvieti obrazovka (vstup do štartovacieho rozhrania systému Systems TFT trvá dlhšie).




2. Ak bežecký pás nepoužívate, uschovajte bezpečnostný kľúč mimo dosahu detí. Nádobku so silikónovým olejom ukladajte mimo dosahu detí. Ak je omylom skonzumovaný alebo sa dostal do očí, umyte ich vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
3. Bežecký pás sa môže spustiť, iba ak je bezpečnostný kľúč vložený do žltej oblasti konzoly. Pri používaní bežeckého pásu si pripnite bezpečnostný kľúč na oblečenie, aby ste predišli nehodám. Pre pokračovanie v používaní bežeckého pásu vložte bezpečnostný kľúč späť.
4. Zloženie bežeckého pásu ušetrí miesto. Pred zložením vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla. Zdvihnite bežeckú plošinu, kým sa nebude držať sama. Ak chcete rozložiť stroj, kopnite do tlakovej trubice, podržte bežeckú plošinu a nechajte ju postupne padnúť.



Pre zníženie
bežeckej
plošiny
kopnite tu.

Silikónový olej odporúčame pridávať podľa nasledujúceho rozpisu:

- a) Menej častý užívateľ (používa stroj menej ako 3 hodiny týždenne): Otvorte kryt motora a skontrolujte hladinu oleja každý mesiac. Ak je obsah oleja menší ako 30 ml, pridajte olej do 90 ml.
- b) Viac častý užívateľ (používa stroj viac ako 7 hodín týždenne): Otvorte kryt motora a skontrolujte hladinu oleja dvakrát za mesiac. Ak je obsah oleja menší ako 30 ml, pridajte olej do 90 ml.



Z dôvodu udržiavania bežeckého pásu a predĺženia životnosti stroja sa odporúča, aby ste po neprerušovanom používaní jednu hodiny stroj vypli a pred ďalším použitím nechali 10 minút odpočívať.

Pokyny ku konzole

Bežecký pás spustíte tlačidlom START.

Konzola ponúka 3 manuálne programy, 12 automatických programov a 1 FAT program.

Keď vyberiete bezpečnostný kľúč, na displeji sa zobrazí „E7“, stroj sa okamžite zastaví a zaznie zvukový signál. Keď vložíte bezpečnostný kľúč naspäť, všetky údaje sa vynulujú do 2 sekúnd.

Funkcie tlačidiel

- Start / Stop: Keď je stroj zapnutý, týmto tlačidlom spustíte bežecký pás. Keď je bežecký pás v chode, stlačením tlačidla sa vynulujú všetky hodnoty a pás sa postupne zastaví a prejde do manuálneho režimu.
- Manual Mode (manuálny režim): Predvolený režim tréningu.
- Incline (sklon): Tlačidlá Incline + a Incline – môžete použiť na nastavenie hodnôt alebo úrovne sklonu. Počas chodu môžete tlačidlami nastaviť úroveň sklonu. Tlačidlami rýchleho nastavenia sklonu môžete prechádzať medzi úrovňami 3, 6, 9, 12.
- Volume (hlasitosť): Keď je stroj pripojený k mobilnému telefónu, tlačidlami Volume + a Volume – môžete upravovať hlasitosť.
- Speed (rýchlosť) a skrutka rýchlosti: Keď je stroj zapnutý, použijete skrutku rýchlosti na nastavenie rýchlosti. Otočte ju v smere hodinových ručičiek, ak chcete zvýšiť rýchlosť a proti smeru hodinových ručičiek, ak chcete rýchlosť znížiť. Rýchlosť môžete upraviť tlačidlami Speed + a Speed -. Tlačidlami rýchleho nastavenia rýchlosti môžete prechádzať medzi hodnotami 3, 6, 9, 12 km/h.
- Program: V pohotovostnom režime môžete týmto tlačidlom prechádzať medzi manuálnym režimom a automatickými programami. Manuálny režim je predvolený režim tréningu.
- Mode (režim): V pohotovostnom režime si môžete týmto tlačidlom vybrať spomedzi 3 režimov odpočítavania: odpočítavanie času, odpočítavanie vzdialenosti a odpočítavanie kalórií. Parametre nastavíte tlačidlami rýchlosti.

Popis displeja

- Displej rýchlosti: Zobrazuje aktuálnu hodnotu rýchlosti.
- Displej času: Zobrazuje čas manuálneho režimu a odpočítavanie času v automatických režimoch a programoch.
- Displej vzdialenosti: Zobrazuje vzdialenosť manuálneho režimu a programov a odpočítavanie vzdialenosti v automatickom režime.
- Displej kalórií: Zobrazuje počet spálených kalórií v manuálnom režime a programoch a odpočítavanie kalórií v automatickom režime.
- Displej srdcovej frekvencie: Počas merania tepu bude blikať ikona v tvare srdca a srdcový tep bude detegovaný.

Automatické programy

Program \ Čas		Čas každého segmentu = nastavený čas / 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rýchlosť	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	Sklon	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	Rýchlosť	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	Sklon	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	Rýchlosť	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Sklon	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	Rýchlosť	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	Sklon	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	Rýchlosť	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	Sklon	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	Rýchlosť	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	Sklon	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	Rýchlosť	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	Sklon	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	Rýchlosť	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	Sklon	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	Rýchlosť	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Sklon	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	Rýchlosť	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	Sklon	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	Rýchlosť	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	Sklon	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	Rýchlosť	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	Sklon	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Význam chybových kódov

Kód	Popis chyby	Riešenie
E1	Abnormálna komunikácia: keď je stroj zapnutý, spojenie medzi dolným ovládačom a konzolou je abnormálne.	Komunikácia medzi dolným ovládačom a konzolou je zablokovaná, skontrolujte záhyby medzi ovládačom a konzolou. Uistite sa, že sú spojenia poriadne zapojené. Skontrolujte spojenie káblov a ak sú poškodené, vymeňte ich.
E2	Žiadny signál z motora.	Skontrolujte, či je kábel motora dobre zapojený. Ak nie, znova ho zapojte. Skontrolujte, či je kábel motora poškodený alebo má spálený zápach. Ak áno, vymeňte motor. Skontrolujte, či je senzor rýchlosti správne nainštalovaný a či nie je poškodený.
E5	Ochrana pred nadprúdom: Počas prevádzky zaznamená spodný ovládač prúd vyšší ako 6A po dobu viac ako 3 sekundy.	Preťaženie vedie k nadmernému prúdu a systém sa zastaví z dôvodu vlastnej ochrany alebo sa zasekne niektorá časť, ktorá spôsobí zastavenie motora. Nastavte bežecový pás a reštartujte ho. Skontrolujte, či počas chodu motora nevidíte tekutinu alebo necítite spálený zápach. Ak áno, motor vymeňte. Skontrolujte, či regulátor nemá spálený zápach, ak áno, vymeňte ho. Skontrolujte napájacie napätie, ak nezodpovedá špecifikáciám, zmeňte ho na správne napätie a znova vyskúšajte stroj.
E6	Ochrana pred explóziou: abnormálne napätie alebo motor spôsobujú chybu obvodu, ktorý poháňa motor.	Skontrolujte, či je napätie o 50% nižšie ako zvyčajne, použite správne napätie a znova otestujte stroj. Skontrolujte, či nemá ovládač spálený zápach a vymeňte ho. Skontrolujte, či je kábel motora pripojený a znova ho pripojte.
E7	Bezpečnostný kľúč nie je na mieste.	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto.

Údržba

Pozor: Pred čistením alebo údržbou výrobkov sa uistite, že je sieťová zástrčka bežiacého pásu vytiahnutá.

Čistenie: Komplexné čistenie predĺži životnosť elektrického bežiacého pásu. Pravidelne odstraňujte prach, aby ste udržali diely čisté. Uistite sa, že bežecký pás čistíte na oboch stranách viditeľnej časti, čím sa zníži hromadenie nečistôt. Nezabudnite nosiť čisté športové topánky, aby sa nečistoty nedostali na bežeckú dosku a pás. Bežecké pásy sa čistia navlhčenou látkou s mydlom. Dbajte na to, aby nedošlo k navlhčeniu elektrických komponentov a bežiacého pásu.

Pozor: Pred odstránením krytu motora sa uistite, že je odpojený napájací kábel. Motor vyčistite najmenej raz ročne.

Mazivo na bežiaci pás

Bežecká doska a bežecký pás tohto elektrického bežiacého pásu boli v továrni namazané. Trenie medzi bežiacim pásom a jazdnou doskou má veľký vplyv na životnosť a výkon elektrického pásu, preto je potrebné pravidelne nanášať mazivo. Odporúčame Vám dosku kontrolovať pravidelne. Ak je povrch dosky poškodený, kontaktujte naše zákaznícke centrum. Mazivo odporúčame používať s nasledujúcim harmonogramom:

Menej časté používanie (používa sa menej ako 3 hodiny týždenne) raz mesačne;

Časté používanie (používa sa viac ako 7 hodín týždenne) raz za pol mesiaca.


1. V záujme lepšej ochrany vášho elektrického pásu a predĺženia životnosti stroja sa odporúča, aby ste po nepretržitom dvojhodinovom používaní stroj vypínali a pred ďalším použitím ho nechali 10 minút odpočívať.
2. Ak je pás príliš voľný, pri jazde dôjde ku šmyku. Ak je príliš tesný, môže to znížiť výkon motora a zhoršiť oter valca o bežiaci pás. Ak je to potrebné, môžete zdvihnúť dve strany bežiacého pásu o 50 - 75 mm.

Jazda s nastaveným vyrovnaním a tesnosťou

Aby ste lepšie používali bežecký pás a zlepšili fungovanie jeho funkcií, je potrebné nastaviť bežiaci pás do najlepšej kondície.

Vyrovnanie bežiacého pásu

- Elektrický bežiaci pás položte na zem.
- Elektrický bežiaci pás nechajte bežať rýchlosťou asi 6-8 km / hod.
- Ak je bežiaci pás bližšie k ľavej strane, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok vľavo)
- Ak je bežiaci pás bližšie k pravej strane, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek, potom ľavú nastavovaciu skrutku otočte o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. (Obrázok vpravo)



Nastavenie napätia viacklínového pásu

Pri dlhodobom používaní bežeckého pásu sa viacklínový pás uvoľní z dôvodu oderu. Musíte ho preto vhodne upraviť, aby ste uľahčili jeho bezpečné používanie.

Usúdenie: pocit behu s javom občasnej pauzy, ktorý naznačuje, že pás stroja alebo viacklínový pás sú trochu voľné a je potrebné vykonať ďalšie potvrdenie.

Metóda posúdenia, ktorá časť je uvoľnená: Odskrutkujte štyri skrutky na ochrannom kryte, nechajte bežecký pás bežať rýchlosťou 1 km/h a potom sa postavte na bežecký pás, uchopíte opierky a mierne šliapnite na pás (odporúčame šliapať na bežecký pás s vlastnou váhou používateľa).

- A. Ak okamžitý krok nemôže zastaviť pás, tesnosť je primeraná.
- B. Ak váš okamžitý krok zastaví bežecký pás, ale viacklínový pás a valec stále bežia, znamená to, že je bežecký pás uvoľnený a je potrebné vykonať príslušné úpravy, ktoré uľahčia jeho bezpečné použitie.
- C. Ak zistíte, že okamžitý krok spôsobí zastavenie pásu a viacklínového pásu, ale motor je stále v prevádzke, znamená to, že je viacklínový pás uvoľnený a je potrebné vykonať príslušné úpravy, ktoré uľahčia jeho bezpečné použitie.

Krok 2: Pomocou kľúča nastavte skrutky na základni motora podľa stavu. Medzitým opatrne preklopte klinový pás medzi hriadeľ motora a predný valec. Ak je príliš voľný, môžete klinový pás preklopiť o 100. Ak je príliš tesný, stupeň preklopenia pásu je veľmi obmedzený. Je vhodné po nastavení viacklínový pás preklopiť o 80%. Upravte tesnosť viacklínového pásu tak, aby sa dal preklopiť o 80%.

Krok 3: Nakoniec zaistite základňu motora a namontujte predný kryt.

Vážené zákaznice, vážení zákazníci

Těší nás, že jste se rozhodli pro zařízení značky **DUVLAN**. Tento kvalitní produkt je navržen a testován pro fitness tréninky v domácím prostředí. Před poskládáním zařízení si pozorně přečtěte návod k použití. Používejte zařízení pouze tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů při Vašem tréninku.

Váš **DUVLAN** tým

Záruka

Kvalitní výrobky **DUVLAN** jsou konstruovány a testovány pro fitness tréninky v domácím prostředí.

Prodávající poskytuje na tento výrobek prodlouženou 5 – letou záruku na rám. Pro všechny ostatní mechanické i elektronické součástky platí 2 – letá záruka.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením, opotřebením dílů při běžném používání, neodvratnou událostí, neodbornými zásahy, nesprávným zacházením, nebo nevhodným umístěním. V případě reklamace nás kontaktujte.

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje (uschovejte proto doklad o koupi).

Zákaznický servis

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci s případnými problémy na Vašem zařízení, označte si přesný název výrobku a sériové číslo. Tyto údaje najdete na faktuře.

Pokyny pro zacházení se zařízením po vyřazení z provozu

Zařízení **DUVLAN** je recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste Vaše zařízení po skončení životnosti předali do sběren odpadu (nebo místa k tomu určeného).

Kontakt

DUVLAN s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod k použití je pouze reference pro zákazníky. **DUVLAN** nepřebírá ručení za chyby vzniklé překladem nebo technickou změnou produktu.


Důležité bezpečnostní upozornění

Chcete-li snížit riziko vážného poranění, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny před použitím produktu. Dozvíte se důležité informace o bezpečnosti, správném používání a údržbě zařízení. Ušchovejte tento návod k používání v případě pozdější opravy, údržby nebo objednání náhradních součástek.

1. Toto zařízení nemůže používat osoba, jejíž tělesná hmotnost je větší než **150 kg**.
2. Zařízení je navrženo pro trénink dospělých osob. Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru v místnosti se strojem.
3. Postavte zařízení na neklouzavý povrch. V případě, že chcete chránit Vaši podlahu, položte pod zařízení ochrannou podložku.
4. Zajistěte dostatečný prostor pro bezpečné používání zařízení. V blízkosti stroje musí být volná plocha min. 0,6 m.
5. Používejte zařízení uvnitř a chraňte ho před vlhkostí a prachem. Neumísťujte zařízení do zastřešené verandy a v blízkosti vody.
6. Zařízení je navrženo pro domácí používání. Třída použití a účinnosti HC (norma STN EN957 - 10). Pro komerční využití zařízení se na zařízení záruka nevztahuje výrobce za zařízení neručí.
7. Zařízení není vhodné pro terapeutické použití.
8. Při zdravotních komplikacích a omezeních konzultujte Váš trénink s lékařem. Řekne vám, který trénink je pro Vás vhodný.
9. Nesprávný trénink a přecenění Vašich schopností může poškodit vaše zdraví.
10. Pokud během tréninku pocítíte nevolnost, bolest na hrudi nebo se Vám bude špatně dýchat, okamžitě ukončete trénink a vyhledejte lékaře.
11. S tréninkem začněte až poté jak se přesvědčíte, že zařízení je správně poskládané a nastaveny.
12. Při montáži zařízení postupujte přesně podle návodu.
13. Používejte pouze originální díly DUVLAN (viz seznam).
14. Pevně utáhněte všechny pohyblivé části, abyste zabránili jejich uvolnění během tréninku.
15. Nepoužívejte zařízení na bosu nebo s volnou obuví. Během tréninku nenoste volné oblečení. Před zahájením tréninku odložte všechny šperky. Vlasy si řádně upravte, aby Vám během cvičení nepřekážely.
16. Poškozené díly mohou ohrozit Vaši bezpečnost a ovlivnit životnost zařízení.
17. Pravidelně kontrolujte všechny matice a šrouby, zda jsou dotažené.
18. Jakákoliv montáž / demontáž zařízení musí být provedena pečlivě.
19. Držte ruce a nohy pryč od pohyblivých částí.
20. Zvláštní opatření při zvedání nebo přesouvání zařízení tak, aby nedošlo ke zranění zad. Vždy používejte správné zdvihací techniky a / nebo v případě potřeby požádejte o pomoc druhou osobu.
21. Hmotnost zařízení: 102 kg.
22. Celkové rozměry zařízení (d x š x v): 204 x 93 x 144 cm.

Popis produktu

Motorizovaný běžecký pás s jednou funkcí



Hlavní technické parametry

- Vstupní napájecí napětí: AC 220-240V (50/60 Hz)
- Výkon motoru: 3,5 HP
- Rychlost: 1,0 - 20 km/h
- Běžecká plocha: 145 x 58 cm
- Maximální nosnost: 150 kg
- Rozměry: 204 x 93 x 144 cm

Obsah balení

P.Č.	Název	KS
1	Stroj	1 sada
2	Ochranný kryt	1 sada
3	Balení příslušenství	1 sada

Obsah balení příslušenství


P.Č.	Název	KS	P.Č.	Název	KS
1	Šestihranný klíč 6mm	1	6	Napájecí kabel	1
2	Šestihranný klíč 5mm	1	7	Bezpečnostní klíč	1
3	Kombinovaný klíč	1	8	Silikonový olej	4
4	Šroub M10x50	4	9	Uživatelská příručka	1
5	Šroub M8x25	4	10	Kabel MP3	1

Montážní návod

Při montáži jednoduše nejprve upevněte všechny šrouby a utáhněte je až tehdy, když je rám připraven.


Krok 1

Položte stroj na zem. Vyberte šroub M8x28, upevněte konzolu a sloupek. Připojte signálové vodiče sloupů k signálním vodičům konzoly. Odřízněte nylonové kabelové svazky na základně. Poté postavte sloupky a konzolu ve směru znázorněném na obrázku níže. (Stroj je těžký, na instalaci budou potřeba dva lidé.)




Krok 2

Připevněte sloupky k základně pomocí šestihříbného klíče 6 m, šroubu M10x50 a šroubu M8x25, jak je znázorněno na obrázku níže (šrouby neutahujte).



Krok 3


Konzolu připevněte k základně pomocí šestihranného klíče a šroubu M8x25 (neutahujte jej).



Před dalším krokem utáhněte všechny šrouby. Pokud se jedná o multifunkční model, udělejte to až nakonec.

Krok 4

K zajištění rožních krytů sloupů použijte šroubovák a šroub M5x14.




Vyšší kroky se používají k sestavení strojů s jednou funkcí. U multifunkčních strojů pokračujte následujícími kroky:

Krok 5

Před použitím stroje je třeba přidat silikonový olej:



1. Otevřete otvor pro silikonový olej na předním krytu motoru.



2. Odřízněte horní část nádoby na silikonový olej.




3. Silikonový olej vytlačte do otvoru (ale ne více než 90 ml, jinak olej prosakuje) a otvor znovu zavřete.




Krok 6

Zapojte napájecí kabel, jak je znázorněno na obrázku níže.



Krok 7

Vložte bezpečnostní klíč do místa znázorněného na obrázku a stisknutím tlačítka START spustíte běžecký pás.



Bezpečnostní klíč je červený.
Najdete ho v balení
příslušenství.

Poznámka: Před zapojením se ujistěte, že jsou všechny šrouby dotaženy podle potřeby, a ujistěte se, že nechybí žádné díly.


Provázkové pokyny

Použití běžeckého pásu

1. Správně připojte zástrčku napájecího zdroje a zapněte spínač (červená barva) (1). Když se rozsvítí světlo, zazní pípnutí a poté se rozsvítí obrazovka (vstup do startovacího rozhraní Systems TFT trvá déle).




2. Pokud běžecký pás nepoužíváte, uchovávejte bezpečnostní klíč mimo dosah dětí. Nádobu na silikonový olej skladujte mimo dosah dětí. Pokud je náhodně zkonsumován nebo se dostal do očí, umyjte je vodou a okamžitě kontaktujte lékaře.
3. Běžecký pás lze spustit pouze v případě, že je bezpečnostní klíč vložen do žluté oblasti konzoly. Při používání běžeckého pásu si připevněte bezpečnostní klíč k oblečení, abyste předešli nehodám. Pokračovat v používání běžeckého pásu můžete vložením bezpečnostního klíče zpět.
4. Složení běžeckého pásu šetří místo. Před složením stroj vypněte a odpojte napájecí kabel. Zvedněte běžeckou plošinu, dokud nebude držet sama. Chcete-li rozložit stroj, kopněte do tlakové trubky, držte běžící plošinu a nechte ji postupně padat.



Chcete-li snížit běžeckou plošinu, kopněte zde.

Doporučujeme přidat silikonový olej podle následujícího schématu:

- a) Méně častý uživatel (používá stroj méně než 3 hodiny týdně): Otevřete kryt motoru a každý měsíc zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je obsah oleje menší než 30 ml, přidejte olej na 90 ml.
- b) Častější uživatel (používá stroj více než 7 hodin týdně): Otevřete kryt motoru a dvakrát měsíčně zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je obsah oleje menší než 30 ml, přidejte olej na 90 ml.



Pro udržení běžeckého pásu a prodloužení životnosti stroje se doporučuje vypnout stroj po nepřetržitém používání stroje po dobu jedné hodiny a nechat jej odpočívat 10 minut před dalším použitím.

Pokyny konzoly

Stisknutím tlačítka START spustíte běžecký pás.

Konzole nabízí 3 manuální programy, 12 automatických programů a 1 program FAT.

Když vyberete bezpečnostní klíč, na displeji se objeví "E7", stroj se okamžitě zastaví a zazní zvukový signál. Když vrátíte bezpečnostní klíč zpět, všechna data se resetují do 2 vteřin.

Funkce tlačítek

- **Start/Stop:** Když je přístroj zapnutý, spustíte běžecký pás pomocí tohoto tlačítka. Když běžecký pás běží, stisknutím tlačítka se obnoví všechny hodnoty a pás se postupně zastaví a přepne se do manuálního režimu.
- **Manual mode (manuální režim):** Výchozí režim tréninku.
- **Incline (sklon):** K nastavení hodnot nebo úrovní sklonu můžete použít tlačítka Incline + a Incline -. Při běhu můžete pomocí tlačítek upravit úroveň sklonu. Pomocí tlačítek rychlého nastavení sklonu se můžete pohybovat mezi úrovněmi 3, 6, 9, 12.
- **Volume (hlasitost):** Když je stroj připojen k mobilnímu telefonu, tlačítka Volume + a Volume – můžete upravit hlasitost.
- **Šroub rychlosti a Speed (rychlost):** Když je stroj zapnutý, nastavíte rychlost pomocí šroubu rychlosti. Otočte ji ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili rychlost a proti směru hodinových ručiček, abyste snížili rychlost. Rychlost můžete nastavit pomocí tlačítek Speed + a Speed -. Pomocí tlačítek pro rychlé nastavení rychlosti můžete upravovat rychlostí 3, 6, 9, 12 km/h.
- **Program:** V pohotovostním režimu můžete tímto tlačítkem přepínat mezi manuálním režimem a automatickými programy. Manuální režim je výchozí režim tréninku.
- **Mode (režim):** V pohotovostním režimu můžete pomocí tohoto tlačítka vybrat ze 3 režimů odpočítávání: odpočítávání času, odpočítávání vzdáleností a odpočítávání kalorií. Parametry nastavíte pomocí tlačítek rychlosti.

Popis displeje

- Displej rychlosti: Zobrazí aktuální hodnotu rychlosti.
- Displej času: Zobrazuje čas manuálního režimu a odpočítávání času v automatických režimech a programech.
- Displej vzdálenosti: Zobrazuje vzdálenost manuálního režimu a programů a odpočítávání vzdálenosti v automatickém režimu.
- Displej kalorií: Zobrazuje počet kalorií spálených v manuálního režimu a programech a odpočítávání kalorií v automatickém režimu.
- Displej srdečního tepu: Při měření srdečního tepu bliká ikona ve tvaru srdce a je detekován srdeční tep.

Automatické programy

Program \ Čas		Čas každého segmentu = nastavený čas / 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Rychlost	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	Sklon	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	Rychlost	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	Sklon	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	Rychlost	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Sklon	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	Rychlost	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	Sklon	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	Rychlost	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	Sklon	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	Rychlost	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	Sklon	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	Rychlost	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	Sklon	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	Rychlost	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	Sklon	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	Rychlost	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Sklon	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	Rychlost	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	Sklon	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	Rychlost	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	Sklon	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	Rychlost	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	Sklon	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Význam chybových kódů

Kód	Popis chyby	Řešení
E1	Abnormální komunikace: Když je přístroj zapnutý, spojení mezi dolním ovládačem a konzolí je abnormální.	Komunikace mezi spodním ovladačem a konzolí je blokována, zkontrolujte záhyby mezi ovladačem a konzolí. Zkontrolujte, zda jsou připojení správně připojena. Zkontrolujte připojení kabelů a vyměňte je, pokud jsou poškozené.
E2	Žádný signál z motoru.	Zkontrolujte, zda je kabel motoru dobře zapojen. Pokud ne, zapojte ho zpět. Zkontrolujte, zda je kabel motoru poškozený nebo zda má spálený zápach. Pokud ano, vyměňte motor. Zkontrolujte, zda je snímač rychlosti správně nainstalován a zda není poškozen.
E5	Ochrana proti nadproudu: Během provozu zaznamenává dolní ovládač proud větší než 6A po dobu delší než 3 vteřiny.	Přetížení vede k nadměrnému proudu a systém se zastaví pro vlastní ochranu nebo se zasekne jakákoli část, která způsobí zastavení motoru. Nastavte běžecký pás a restartujte ho. Zkontrolujte, zda nevidíte kapalinu nebo necítíte spálený zápach, když je motor v chodu. Jestli ano, vyměňte motor. Zkontrolujte, zda regulátor nemá spálený zápach, pokud ano, vyměňte jej. Zkontrolujte napájecí napětí, pokud nesplňuje specifikace, změňte ho na správné napětí a zkuste stroj znovu.
E6	Ochrana proti výbuchu: abnormální napětí nebo motor způsobují vadu obvodu, která pohání motor.	Zkontrolujte, zda je napětí o 50% nižší než obvykle, použijte správné napětí a znovu otestujte stroj. Zkontrolujte, zda ovladač nemá spálený zápach, a vyměňte jej. Zkontrolujte, zda je kabel motoru připojen, a znovu ho připojte.
E7	Bezpečnostní klíč není na místě.	Umístěte bezpečnostní klíč na správné místo.

Údržba

Pozor: Před čištěním nebo údržbou výrobků se ujistěte, že je zástrčka běžeckého pásu vytažena.

Čištění: Komplexní čištění prodlouží životnost elektrického běžeckého pásu. Pravidelně odstraňujte prach, aby byly díly čisté. Ujistěte se, že čistíte běžecký pás na obou stranách viditelné části, čímž se sníží hromadění nečistot. Nezapomeňte nosit čisté sportovní boty, aby se nečistoty nedostali na běžeckou plochu a pás. Běžecké pásy se čistí navlhčenou látkou s mýdlem. Ujistěte se, že elektrické komponenty a běžecký pás nejsou navlhčeny.

Pozor: Před vyjmutím krytu motoru se ujistěte, že je napájecí kabel odpojen. Vyčistěte motor alespoň jednou ročně.

Mazivo na běžecký pás

Běžecká plošina a běžecký pás tohoto elektrického běžeckého pásu byly v továrně namazány. Tření mezi běžeckým pásem a hnací deskou má velký vliv na životnost a výkon elektrického pásu, proto je nutné ho pravidelně mazat. Doporučujeme plošinu pravidelně kontrolovat.

Pokud je povrch plošiny poškozen, obraťte se na náš zákaznický servis.

Doporučujeme používat mazivo s následujícím rozvrhem:

Méně časté používání (používá se méně než 3 hodiny týdně) jednou měsíčně;

Časté používání (používá se více než 7 hodin týdně) jednou za půl měsíce.


1. Pro lepší ochranu elektrického pásu a prodloužení životnosti stroje doporučujeme stroj vypnout po nepřetržitých dvou hodinách a nechat jej odpočívat 10 minut před dalším použitím.
2. Pokud je pás příliš volný, dochází při jízdě k smyku. Jestli je příliš těsný, může snížit výkon motoru a zhoršit tření válce o běžecký pás. V případě potřeby můžete zvednout dvě strany běžeckého pásu o 50-75 mm.

Jízda s nastaveným vyrovnaním a těsností

Pro lepší využití běžeckého pásu a zlepšení fungování jeho funkcí je nutné nastavit běžecký pás na nejlepší podmínky.

Zarovnání běžeckého pásu

- Umístěte elektrický běžecký pás na zem.
- Nechte elektrický běžecký pás běžet rychlostí asi 6-8 km / h.
- Pokud je běžecký pás blíže k levé straně, otočte levým nastavovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a otočte pravým nastavovacím šroubem o 1/2 proti směru hodinových ručiček. (Obrázek vlevo)
- Pokud je běžecký pás blíže k pravé straně, otočte pravým nastavovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a pak otočte levým nastavovacím šroubem o 1/2 proti směru hodinových ručiček. (Obrázek vpravo)



Nastavení napětí víceklínového pásu

Při dlouhodobém používání běžeckého pásu se pás s více klíny uvolňuje kvůli oděru. Proto jej budete muset vhodně upravit, abyste usnadnili jeho bezpečné používání.

Úsudek: pocit běhu s pocitem přerušované pauzy, který naznačuje, že pás stroje nebo víceklínový pás s je trochu volný a je nutné další potvrzení.

Způsob posouzení, která část je uvolněna: Odšroubujte čtyři šrouby na ochranném krytu, nechte běžecký pás běžet při 1 km/h a pak se postavte na běžecký pás, uchopte opěrky a jemně šlapajte na pás (odporujeme šlapat na běžecký pás s vlastní hmotností uživatele).

- A. Pokud okamžitý krok nemůže pás zastavit, těsnost je dostatečná.
- B. Pokud váš okamžitý krok zastaví běžecký pás, ale víceklínový pás a bývalý válec jsou stále v chodu, znamená to, že běžecký pás je uvolněn a je třeba provést příslušná nastavení, aby se usnadnilo bezpečné používání.
- C. Pokud zjistíte, že okamžitý krok způsobí zastavení řemene a víceklínového pásu, ale motor běží, znamená to, že víceklínový pás je uvolněn a je třeba provést vhodná nastavení, aby se usnadnilo jeho bezpečné používání.

Krok 2: Pomocí klíče nastavte šrouby na základně motoru podle stavu. Mezitím opatrně otočte klínový pás mezi hřídelí motoru a předním válcem. Jestli je příliš volný, můžete otočit klínový pás o 100%. Jestli je příliš těsný, stupeň překlopení pásu je velmi omezený. Po nastavení víceklínového pásu doporučujeme ho převrátit o 80%. Upravte těsnost víceklínového pásu tak, aby mohl být převrácen o 80 %.

Krok 3: Nakonec zajistěte základnu motoru a namontujte přední kryt.

Tisztelt vásárlóink

Örülünk, hogy a **DUVLAN** készüléket választotta. Ezt a minőségi terméket otthoni használatra tervezték. A készülék összeszerelése előtt gondosan olvassa el a használati utasítást. A készüléket csak a jelen kezelési útmutatóban leírtak szerint használja. Tartsa meg ezt a kézikönyvet a készülék működésével kapcsolatos későbbi hivatkozásokhoz.

Sok szórakozást és sikert kívánunk a képzéséhez.

A **DUVLAN** csapata

Jótállás

A minőségi **DUVLAN** termékeket otthoni fitness edzéshez tervezték és tesztelték. Az eladó meghosszabbított 5 éves keretgaranciát vállal erre a termékre. Az összes többi mechanikai és elektronikai alkatrészre 2 év garancia vonatkozik. A garancia nem terjed ki a helytelen telepítés, a helytelen karbantartás, a mechanikai sérülések, az alkatrészek elhasználódása, normál használat, elkerülhetetlen események, szakszerűtlen beavatkozások, nem megfelelő kezelés vagy helytelen elhelyezés által okozott károkra. Panasz esetén forduljon hozzánk. A jótállási időszak az eladás napján kezdődik (ezért őrizze meg a vásárlás igazolását).

Vevőszolgálat

Jegyezze fel a termék pontos nevét és sorozatszámát, hogy a legjobban segítsünk Önnek a készülékével kapcsolatos problémák megoldásában. Ezeket az információkat a számlán találja meg.

Utasítások a készülék üzemenkívüli helyezésére

A **DUVLAN** újrahasznosítható. Kérjük, hogy élettartama végén adja vissza készülékét egy hulladékgyűjtő helyre (vagy kijelölt helyre).

Elérhetőségünk

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Utasítások

Ez a kezelési útmutató csak az ügyfél számára készült. A **DUVLAN** nem vállal felelősséget a termék fordításából vagy műszaki változtatásaiból eredő hibákért.

Fontos biztonsági tudnivalók

A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében a termék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat. Fontos információkat fog megtudni a készülék biztonságáról, megfelelő használatáról és karbantartásáról. Őrizze meg ezt a használati utasítást a jövőbeni javítások, karbantartások vagy alkatrészek megrendeléséhez

- 1.Ezt az eszközt nem használhatja **150 kg**-nál nagyobb testtömegű személy.
- 2.A készüléket felnőttek edzésére tervezték. Ne hagyjon gyermekeket és háziállatokat felügyelet nélkül a futópád mellett.
- 3.Helyezze a készüléket csúszásmentes felületre. Ha meg akarja védeni a padlóját, helyezzen védőszőnyeget a készülék alá.
- 4.Biztosítson elegendő helyet a készülék biztonságos használatához. A gép közelében min. 0,6 m szabad területnek kell lennie.
- 5.A készüléket beltérben használja, és védje a nedvességtől és a portól. Ne helyezze a készüléket fedett verandára vagy víz közelébe.
- 6.A készüléket otthoni használatra tervezték. HC alkalmazási és hatékonysági osztály (STN EN957 - 10).). Az eszköz kereskedelmi használatára gyártói garancia nem vonatkozik.
- 7.Az eszköz nem alkalmas terápiás alkalmazásra.
- 8.Egészségügyi szövődmények és korlátozások esetén konzultáljon orvosával az edzésről. Meg fogja mondani, hogy melyik edzés alkalmas az Ön számára.
- 9.A helytelen edzés és képességeinek túlértékelése károsíthatja egészségét.
- 10.Ha hányinger, mellkasi fájdalom vagy légszomj tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvoshoz.
- 11.Ne kezdje el az edzést, amíg nem biztos abban, hogy a készülék megfelelően ki van nyitva és beállítva.
- 12.A készülék telepítésekor kövesse pontosan az utasításokat.
- 13.Csak eredeti DIADORA alkatrészeket használjon.
- 14.Húzza meg határozottan az összes mozgó alkatrészt, hogy megakadályozza, hogy az edzés közben kilazuljon.
- 15.Ne használja a készüléket mezítláb vagy laza cipővel. Edzés közben ne viseljen laza ruházatot. Vegye le az összes ékszert, mielőtt elkezd edzeni. Fogja össze a haját, hogy az ne zavarja Önt edzés közben.
- 16.A sérült alkatrészek veszélyeztethetik az Ön biztonságát és befolyásolhatják a készülék élettartamát.
- 17.Rendszeresen ellenőrizze az összes anya és csavar szorosságát.

18.A készülék minden összeszerelését / szétszerelését gondosan kell elvégezni.

19.Tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészekről.


20.Edzés után kérjük, fordítsa el a feszítőkart az óramutató járásával megegyező irányba (+), hogy növelje a feszültséget, és megakadályozza a pedálok további elfordulását és bárki sérülését

21. Súly 102: kg.

22. Teljes méret (h x sz x m): 204 x 93 x 144 cm.

Termék leírás

Motoros futópad egy funkcióval



Fő technikai paraméterek

- Bejövő feszültség: AC 220-240V (50/60 Hz)
- Motor teljesítmény: 3.5 HP
- Gyorsaság: 1.0 – 20 km/h
- Futószalag: 145 x 58 cm
- Maximális teherbírás: 150 kg
- Méretek: 204 x 93 x 144 cm

Csomag tartalma

S.sz	Megnevezés	DB
1	Gép	1 készlet
2	Biztonsági takaró	1 készlet
3	Kiegészítő csomagolás	1 készlet

Kiegészítő csomagolás tartalma


S.sz	Megnevezés	DB	S.sz.	Megnevezés	DB
1	Hatszögletű kulcs 6mm	1	6	Tápkábel	1
2	Hatszögletű kulcs 5mm	1	7	Biztonsági kulcs	1
3	Kombinált kulcs	1	8	Szilikon olaj	4
4	Csavar M10x50	4	9	Használati útmutató	1
5	Csavar M8x25	4	10	MP3 kábel	1

Összeszerelési útmutató

Szereléskor egyszerűen csak csavarja be az összes csavart, és csak a keret befejezése után húzza meg őket.


1.lépés

Fektesse a gépet a földre. Távolítsa el az M8x28 tartócsavart, rögzítse a tartót és az oszlopot. Csatlakoztassa az oszlop jelvezetékeit a konzol jelvezetékeihez. Vágja le a nejlon kábelköteget. Ezután helyezze az oszlopot és a konzolt az alábbi ábrán látható irányba. (A gép nehéz, a telepítéshez két emberre lesz szükség.)




2.lépés

Rögzítse az oszlopot az alaphoz egy 6 mm-es imbuszkulccsal, M10x50 csavarokkal és M8x25 csavarokkal az alábbi ábra szerint (ne húzza meg a csavarokat).



3.lépés


Rögzítse a konzolt az aljzathoz egy 6 mm-es imbuszkulccsal és egy M8x25-ös csavarral (ne húzza meg).



Húzza meg az összes csavart, mielőtt folytatja. Ha ez egy multifunkcionális modell, tegye meg a végén.

4.lépés

Csavarhúzóval és M5x14 csavarral rögzítse a sarokoszlop védőburkolatait.




A fenti lépések egy funkcióval rendelkező gépek összeszerelésére használja. Többfunkciós gépek esetén hajtsa végre a következő lépéseket:

5.lépés

Pred použitím stroja musíte pridať silikónový olej:



Nyissa ki a szilikonolaj lyukat az motorfedélen.



Vágja le a szilikonolaj kupakját




Nyomja a szilikonolajat a lyukba (de legfeljebb 90 ml, különben az olaj szivárog), és zárja be újra a lyukat.




6.lépés

Csatlakoztassa a kábelt az ábra szerint.



7.lépés

Helyezze be a biztonsági kulcsot az ábrán látható helyzetbe, majd nyomja meg a START gombot a futópad elindításához.



Megjegyzés: Mielőtt csatlakoztatná a tápegységet, győződjön meg arról, hogy minden csavar meg van-e húzva, és ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrész.

Használati utasítások

Futópad használata

Csatlakoztassa megfelelően a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót (piros) (1). Amikor a lámpa kigyullad, sípolás hallatszik, majd a képernyő kigyullad (hosszabb ideig tart belépni a Systems TFT indító felületére).




Ha a biztonsági kulcsot nem használja, tartsa gyermekektől elzárva. A szilikonolaj tartályt tartsa gyermekek elől elzárva. Ha véletlenül elfogyasztotta vagy szembe került, bő vízzel azonnal le kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

A futópad csak akkor aktiválható, ha a biztonsági kulcsot a konzol sárga területébe helyezik. Futópad használatakor csatlakozzon biztonsági kulcsot a ruházatához a balesetek elkerülése érdekében. Helyezze vissza a biztonsági kulcsot a futópad használatának folytatásához.




A futópad összecukása helyet takarít meg. Összeszerelés előtt kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a tápkábelt. Emelje fel a futópadot, amíg az megtartja magát. A gép szétszereléséhez rúgja meg a nyomócsövet, fogja meg a futópadot, és hagyja, hogy fokozatosan leessen.



A szilikonolajat a következő képpen kell használni:

- c) Nem gyakori felhasználó (heti 3 óránál rövidebb ideig használja a gépet): Nyissa ki a motorfedelelet és havonta ellenőrizze az olajsíntet. Ha az olajtartalom kevesebb, mint 30 ml, adjuk hozzá az olajat 90 ml-re.

- d) Gyakoribb felhasználó (heti 7 óránál hosszabb ideig használja a gépet): Nyissa ki a motorfedelelet és havonta kétszer ellenőrizze az olajsintet. Ha az olajtartalom kevesebb, mint 30 ml, adjuk hozzá az olajat 90 ml-re.



A futópad fenntartása és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott a folyamatos használat után egy órára kikapcsolni, és 10 percig pihenni hagyni, mielőtt újra felhasználná.

Konzolhasználat

A futópad elindításához nyomja meg a START gombot. A konzol 3 manuális programot, 12 automatikus programot és 1 FAT programot kínál. A biztonsági kulcs kivételekor a kijelzőn megjelenik az "E7" felirat, a gép azonnal leáll, és sípolás hallatszik. Amikor visszahelyezi a biztonsági kulcsot, az összes adat 2 másodpercen belül visszaáll.

Gombok funkciói

- Start / Stop: Amikor a gép be van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a futópad elindításához. Amikor a futópad működik, a gomb megnyomásával minden érték visszaáll, és az öv fokozatosan leáll, és kézi üzemmódba kapcsol.
- Manuális mód: Alapértelmezett edzőmód.
- Incline: Az Lejtés + és Lejtés - gombokkal beállíthatja az értékeket vagy a lejtésszinteket. Működés közben a gombokkal állíthatja be a lejtés szintjét. A gyors billentő gombokkal mozoghat a 3., 6., 9., 12. szint között.
- Volume: Ha a készülék mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, a Hangerő + és a Hangerő - gombokkal állíthatja be a hangerőt.
- Speed - sebesség: Amikor a gép be van kapcsolva, a sebességcsavar segítségével állítsa be a sebességet. Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a sebesség növeléséhez, és az óramutató járásával ellentétes irányba a sebesség csökkentéséhez. A sebességet a Speed + és a Speed - gombokkal állíthatja be. A gyorssebességgombokkal 3, 6, 9, 12 km / ó között válthat.
- Program: Készenléti állapotban ezzel a gombbal válthat a kézi és az automatikus programok között. A kézi mód az alapértelmezett edzőmód.

- Mód: Készenléti állapotban ezzel a gombbal 3 visszazámlálási mód közül választhat: visszazámláló, távolsági visszazámlálás és kalóriaszámlálás. A paramétereket a sebesség gombokkal állíthatja be.

Képernyő leírás

- Sebesség kijelzés: Megjeleníti az aktuális sebesség értéket.
- Idő kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmód és a visszazámlálás idejét automatikus módokban és programokban.
- Távolság kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmód és programok távolságát, valamint a távolság visszazámlálását automatikus módban.
- Kalória kijelzés: Megmutatja a kézi üzemmódban és a programokban elégetett kalóriák számát, valamint a kalória visszazámlálást automatikus módban.
- Szívritmus kijelzés: A pulzusmérés során a szív ikon villog, és a pulzus érzékelhető.

Automatikus programok

Idő Program		Az egyes szegmensek ideje = beállított idő / 10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	Gyorsaság	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	Dőlésszög	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	Gyorsaság	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	Dőlésszög	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	Gyorsaság	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	Dőlésszög	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	Gyorsaság	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	Dőlésszög	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	Gyorsaság	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	Dőlésszög	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	Gyorsaság	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	Dőlésszög	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	Gyorsaság	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	Dőlésszög	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	Gyorsaság	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	Dőlésszög	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	Gyorsaság	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	Dőlésszög	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	Gyorsaság	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	Dőlésszög	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	Gyorsaság	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	Dőlésszög	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	Gyorsaság	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	Dőlésszög	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Hiba kód jelentése

Kód	Leírás	Megoldás
E1	Rendellenes kommunikáció: a gép bekapcsolásakor az alsó vezérlő és a konzol közötti kapcsolat rendellenes.	Az alsó vezérlő és a konzol közötti kommunikáció blokkolt, ellenőrizze, hogy nincsenek-e gyűrődések a vezérlő és a konzol között. Ellenőrizze, hogy a csatlakozások biztonságosak-e. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat és cserélje ki, ha sérültek.
E2	Nincs jel a motorból.	Ellenőrizze, hogy a motorkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha nem, csatlakoztassa újra. Ellenőrizze a motor kábelét, hogy nincs-e benne sérülés vagy égett szag. Ha igen, cserélje ki a motort. Ellenőrizze, hogy a sebességérzékelő megfelelően van-e felszerelve és nem sérült-e.
E5	Túláramvédelem: Működés közben az alsó vezérlő 6A-nál nagyobb áramot érzékel több mint 3 másodpercig.	A túlterhelés túláramhoz vezet, és a rendszer leáll az önvédelem érdekében, vagy egy része elakad, ami a motor leállítását okozza. Állítsa be a futópaddot, és indítsa újra. Győződjön meg róla, hogy nem lát folyadékot vagy égett szagot, amíg a motor jár. Ha igen, cserélje ki a motort. Ellenőrizze a szabályozó égett szagát, és ha igen, cserélje ki. Ellenőrizze a tápfeszültséget, ha nem felel meg a specifikációknak, állítsa át a megfelelő feszültségre, és tesztelje újra a gépet.
E6	Robbanásvédelem: rendellenes feszültség vagy motor hibát okoz a motort vezérlő áramkörben.	Ellenőrizze, hogy a feszültség 50% -kal alacsonyabb a szokásosnál, használja a megfelelő feszültséget, és tesztelje újra a gépet. Ellenőrizze a távirányító égett szagát és cserélje ki. Ellenőrizze, hogy a motorkábel be van-e kötve, és csatlakoztassa újra.
E7	Biztonsági kulcs nincs a helyén	Tegye a helyére

Karbantartás

Figyelem: A termékek tisztítása vagy karbantartása előtt ellenőrizze, hogy a futópad hálózati csatlakozója le van-e húzva.

Tisztítás: Az átfogó tisztítás meghosszabbítja az elektromos futópad élettartamát. Rendszeresen távolítsa el a port, hogy az alkatrészek tiszták legyenek. Ügyeljen arra, hogy tisztítsa meg a futópadot a látható terület mindkét oldalán, hogy csökkentse a szennyeződések. Ne felejtse el tiszta sportcipőt viselni, hogy a futópadra és a szalagra ne kerüljön szennyeződés. A futópadokat nedves ruhával és szappannal tisztítják. Vigyázzon, nehogy nedves legyen az elektromos alkatrész és a futópad.

Figyelem: A motorfedél eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel le van-e húzva. Tisztítsa meg a motort évente legalább egyszer.

Futópad kenése

Ennek az elektromos futópadnak a futópadját és szalagját gyárilag megkenték. A futópad és a szalag közötti súrlódás nagy hatással van az elektromos szalag élettartamára és teljesítményére, ezért rendszeresen kenőanyagot kell alkalmazni. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a szalagot. Ha a szalagtábla felülete megsérült, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Javasoljuk a kenőanyag használatát a következő ütemezés szerint:

Nem gyakori (hetente kevesebb mint 3 órán át használt) alkalmazás havonta egyszer;

Gyakori használat (hetente több mint 7 órán át) félévente egyszer.

A futószalag jobb védelme és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy 2 óra folyamatos használat után kapcsolja ki a gépet, és hagyja 10 percig pihenni, mielőtt újra felhasználná.

Ha a szalag túl laza, akkor vezetés közben megcsúszik. Ha túl szoros, csökkentheti a motor teljesítményét és ronthatja a görgő kopását a szállítószalagon. Szükség esetén a futópad két oldalát 50 - 75 mm-rel megemelheti.


Utasítások a beállítás igazításához és feszességhez

A futópad jobb kihasználása és funkcióinak működésének javítása érdekében a futópadot a legjobb állapotra kell igazítani.

Futópad egyenesbehozása

- Helyezze az elektromos futópadot a földre.
- Hagyja az elektromos futópadot körülbelül 6-8 km / h sebességgel futni.
- Ha a futópad közelebb van a balhoz, akkor a bal beállító csavart fordítsa 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a jobb oldali beállító csavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba. (Kép a bal oldalon)

- Ha a futópad közelebb van a jobb oldalához, forgassa el a jobb oldali beállító csavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd a bal beállító csavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétesen. (Kép a jobb oldalon)



Több ék szalag feszességének beállítása

Ha a futópadot hosszabb ideig használja, a több ékből álló szalag meglazul a kopás miatt. Ezért ennek megfelelően kell beállítania a biztonságos használat megkönnyítése érdekében.

Ítélet: futás érzése az alkalmi szünetek jelenségével, ami azt jelzi, hogy a gépi szalag vagy a több ékből álló szalag kissé laza, és további megerősítésre van szükség.

Módszer annak megállapítására, hogy melyik alkatrész laza: Csavarja le a védőburkolat négy csavarját, hagyja, hogy a futópad 1 km / h sebességgel járjon, majd álljon a futópadon, fogja meg a karfákat és könnyedén lépjen a futópadra (javasoljuk, hogy lépjen fel a futópad a felhasználó saját súlyával).

- D. Ha az azonnali lépés nem tudja megállítani a szalagot, akkor a feszesség megfelelő.
- E. Ha azonnali lépése megállítja a futópadot, de a több ékből álló szalag és a görgő még mindig fut, ez azt jelenti, hogy a futópad laza, és megfelelő beállításokra van szükség a biztonságos használat megkönnyítése érdekében.
- F. Ha úgy találja, hogy egy azonnali lépés miatt a szalag és az ékszíj leáll, de a motor még mindig jár, ez azt jelenti, hogy az ékszíj laza, és megfelelő beállításokat kell végrehajtani a biztonságos használat megkönnyítése érdekében.

2.lépés: A csavarkulccsal állítsa be a motor alapjának csavarjait az állapotnak megfelelően. Közben óvatosan hajtsa be az ékszíjat a motor tengelye és az első henger között. Ha túl laza, akkor az ékszíjat 100-zal összehajthatja. Ha túl szoros, az összecukási foka nagyon korlátozott. A beállítás után célszerű a több ékű szalagot 80% -kal elfordítani. Állítsa be a több ékből álló szalagot feszességét úgy, hogy 80% -kal lehajtható legyen.

3.lépés: Végül rögzítse a motort, és helyezze vissza az elülső fedelet.

